

900MHz Wireless Sensor Node

# Min un

# Indoor Air Quality Sensor

Temperature Humidity Pressure Gas Resistance

**A급 기기** 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의 하시기 바라며 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.



# 목차

Chapter 1: 개요	 1
기능	 1
시스템 요구 사항	 2
USB 드라이버 설치하기	 2
설정 소프트웨어 실행하기	 3

Chapter 2: DIVA P2P Network 설정	4
2.1 DIVA-LN-IAQ 설정	5
Device Status	5
P2P Status	5
Restart	5
TX Message	5
RX Message	5
Frequency	6
Spreading Factor	6
Bandwidth	7
Coding Rate	7
Preamble Length	7
RF Power	7
Group ID	8
Node ID	8
Max. Node Number	8
Group TX Interval	8
2.2 AT 명령어	9
2.3 DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이 설정	10
시스템 요구 사항	10
시작하기	10
SERIAL / IO	11
Operation Mode	12
Humidity Limit	12
Pressure Limit	12
Temperature Limit	12
GAS Resistance Limit	12
Sensor Polling Period	12
Sensor Reboot Broadcast	12
ETHERNET	13



	WIRELES	S	 14
		RF Frequency	 14
		Spreading Factor	 15
		Bandwidth	 15
		Coding Rate	 16
		Preamble Length	 16
		RF Power Level	 16
		Source ID	 16
		Destination ID	 16
		Data Interface	 16
	SYSTEM		 17
		Date & Time	 18
		Reboot	 18
		Account	 19
		Factory Default	 19
		Firmware Update	 20
		Save/Restore	 21
	SERVICE		 22
	안테나 연	<u>계</u> 결	 23
	이더넷 커	네이블 연결	 23
	디지털 없	입력 신호 연결	 24
	디지털 클	불력 신호 연결	 24
	전원 연결	별	 25
	LED 상타	확인	 25
2.4 모드	버스 레지.	스터 테이블	 26

Chapter 3: LoRa WAN 설정	 27
3.1 셋업 프로그램 사용	 27
Device Status	 28
LoRa Status	 28
Channel Status	 28
Restart	 28
TX Message	 28
RX Message	 28
Join Mode	 29
Class	 29
Confirm	 30
ADR Function	 30
Data Rate	 30
RF Power	 30



3.2 AT 명령어	 31
3.3 TTN 연결 방법	 34
계정 생성 및 로그인	 34
어플리케이션 추가	 35
장치 등록	 36
OTAA 모드	 38
ABP 모드	 40
3.4 ChirpStack 연결 방법	 43
어플리케이션 생성	 43
장치 등록	 44
OTAA 모드	 45
ABP 모드	 47
3.5 TTN / ChirpStack 센서 데이터 확인	 49
DIVA-LN-IAQ 센서 데이터 구조	 49
TTN 센서 데이터 디코딩	 50
TTN 센서 데이터 디코딩 확인	 53
ChirpStack 센서 데이터 디코딩	 55
ChirpStack 센서 데이터 디코딩 확인	 58

-----

기술문의 연락처

59



# Chapter 1: 개요

#### 기능

BOSCH BME680 고정밀 환경 센서를 내장한 DIVA-LN-IAQ 제품은 실내 환경에서 온도 및 습도, 압력, VOC (Volatiile Organic Compounds 휘발성 유기 화합물) 정보를 수집하여 920-923 MHz 무선 네트워크로 전송합니다. 따라서 대규모 빌딩 내부 및 멀리 떨어진 창고, 숙박시설, 온실, 자동차, 주차장 등 실내 환경 정보를 무선으로 손쉽게 모니터링하여 내부에 보관된 물건 및 작업자, 입주자들이 피해를 받지 않도록 관리할 수 있고 HVAC 시스템을 보다 효율적으로 운영하여 쾌적한 실내 환경을 유지 하고 에너지 비용도 절감할 수 있습니다. DIVA-LN-IAQ 무선 센서는 920~923 MHz 사이의 주파수 대역에서 상호 간섭을 주지 않는 13개의 독립적인 채널을 제공합니다. 최대 20dBm 송신출력과 -148dBm 수신감도를 기반으로 대규모 창고 및 건물에서 도 안정적인 무선 통신을 지원합니다.

DIVA-LN-IAQ 제품은 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이 장치와 Point-to-Point 방식으로 독립적인 P2P 무선 네트워크를 구성할 수 있으며 LoRaWAN® 1.0.2 표준 게이트웨이 장치와 연동하여 IPWAN 사물 인터넷 네트워크에 연결할 수도 있습니다.







#### 시스템 요구 사항

DIVA-LN-IAQ 장치는 케이스 내부에 위치한 USB 포트를 통해 기능 설정 및 동작 상태를 확인합니다. USB 포트를 제공하는 사용자 컴퓨터는 마이크로소프트 윈도우즈 운영체제를 사용해야 합니다.



#### USB 드라이버 설치하기

DIVA-LN-IAQ 장치에 3.3VDC 동작 전원을 연결한 후 사용자 컴퓨터의 USB 호스트 포트에 연결하면 새하드웨어가 검색됩니다. CP210x\_Windows\_Drivers 폴더를 지정하여 드라이버를 설치합니다. 드라이버가 정상 설치될 경우 장치관리자의 포트 항목에 COM 포트가 생성됩니다.



#### 설정 소프트웨어 실행하기

DivaSetup.exe 소프트웨어를 사용하여 DIVA-LN 장치를 설정하거나 상태를 모니터링 합니다. 무선 네트워크 구성 방식에 따라 Chapter 2 : DIVA P2P Network 설정과 Chapter 3 : LoRa WAN 설정 항목을 참고하시기 바랍니다. 설정 소프트웨어를 실행하기 전에 DIVA-LN 장치를 컴퓨터와 USB 케이블로 연결하고 DIVA-LN 장치에 3.3VDC 동작 전원을 입력합니다.

inWindow	LoRa WAN				
сомз 🔹 🗖	Dpen				
Wireless Settings			P2P Settings		
Frequency (Hz)	920900000	· •	Group ID	0	Apply
Spreading Factor	12	*	Node ID	0	Apply
Bandwidth (kHz)	125	•	Max, Node Number	0	Apply
Coding Rate	4/8	*	Group TX Interval	0	Apply
Preamble Length	5		Gloup in Interval	-	
		Apply			
Device Status	P2P Status	Restart			
X Message					
send command, press Er	nter				
X Message					

DIVA P2P Network : DIVA-LN 장치를 DIVA-LIO-DIO 장치에 연결하여 Point-to-Point 무선 네트워크를 구성할 때 선택합니다. LoRa WAN : DIVA-LN 장치를 LoRaWAN<sup>®</sup> 1.0.2 표준 게이트웨이 장치에 연결할 경우 선택합니다.

COM : 사용자 컴퓨터의 장치관리자에서 DIVA-LN 장치에 할당된 COM 포트 번호를 확인한 후 선택합니다. Open : 버튼 클릭 시 사용자 컴퓨터와 DIVA-LN 장치와의 연결이 시작됩니다. Close : 버튼 클릭 시 사용자 컴퓨터와 DIVA-LN 장치와의 연결이 종료됩니다.

 TX Message : 사용자가 DIVA-LN 장치로 설정 명령어를 직접 입력할 때 사용합니다.

 RX Message : 명령어 실행 결과 및 무선으로 송수신하는 데이터를 표시합니다.



## Chapter 2: DIVA P2P Network 설정

DIVA P2P 무선 네트워크에 사용되는 파라미터를 설정합니다. DIVA P2P 무선 네트워크는 무선 서비스 사업자 없이 사설 무선 랜과 같은 독립적인 무선 네트워크를 구성합니다.



DIVA-LN-IAQ 장치는 사용자가 설정한 주기마다 온도, 습도, 압력, VOC 데이터를 전송합니다. DIVA-LIO-DIO 게이트웨이는 DIVA-LN-IAQ 장치로부터 수신한 온도, 습도, 압력, VOC 데이터를 모드버스 레지스터에 저장하고 모드버스 마스터 장치로부터 데이터 요청 메시지를 수신하면 응답 메시지를 제공합니다. DIVA-LIO-DIO 장치는 온도/습도/압력/VOC 센서 데이터 외에도 무 선 네트워크 및 각각의 DIVA-LN-IAQ 장치를 효율적으로 관리할 수 있도록 다음과 같은 추가 정보를 제공합니다.

- Group ID : DIVA-LN-IAQ 장치에 설정된 그룹 식별 코드. DIVA-LIO-DIO 게이트웨이는 동일한 그룹으로 설정된 DIVA-LN-IAQ 장치의 데이터만 모드버스 레지스터에 저장하며 DIVA-LN-IAQ 장치 사이의 전송 타이밍을 조절하기 위하여 그룹에 속한 모든 DIVA-LN-IAQ 장치에 재부팅 명령을 전송할 수 있습니다.
- Device ID : 각각의 DIVA-LN-IAQ 장치 식별을 위한 고유 식별 코드. DIVA-LN-IAQ 장치는 설정된 ID 및 전송 주기를 기반으로 그룹 내에서 다른 장치와 무선 충돌이 발생하지 않도록 전송 타이밍을 자동 계산합니다.
- Heartbeat 번호 : DIVA-LN-IAQ 장치로부터 데이터를 수신할 때마다 증가. 2회 연속 Heartbeat 번호가 증가하지 않을 경우 해당 DIVA-LN-IAQ 장치의 모드버스 레지스터 센서값을 자동으로 초기화합니다.
- **RSSI** 레벨 : DIVA-LN-IAQ 장치의 무선 신호 레벨 표시. RSSI 신호 레벨이 낮을 경우, DIVA-LN-IAQ 장치의 설치 위치 를 변경하거나 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이의 안테나를 이득이 높은 모델로 교체해야 합니다.
- SNR 레벨 : DIVA-LN-IAQ 장치가 설치된 곳의 무선 신호대 잡음비 레벨 표시. SNR 레벨이 낮을 경우, 무선 주파수를 변경하시는 것이 좋습니다.
- 배터리 레벨 : DIVA-LN-IAQ 장치의 배터리 전압 레벨 표시. 전압 레벨이 2.8V 이하로 낮아질 경우 배터리를 즉시 교 체해야 합니다.



#### 2.1 DIVA-LN-IAQ 설정

상단 DIVA P2P Network 탭을 선택하면 아래와 같은 화면이 표시됩니다. 동일 무선 그룹에 속한 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이 및 DIVA-LN-IAQ 장치들은 반드시 동일한 무선 Frequency, Spreading Factor, Bandwidth, Coding Rate, Preamble Length 값으로 설 정되어야 합니다. 국내 전파 규정에 맞게 Bandwidth 및 RF Power 를 설정하여 사용하시기 바랍니다. 각 항목을 설정한 후 Apply 버튼을 클릭하면 변경된 Frequency, Spreading Factor, Bandwidth, Coding Rate, Preamble Length 설정이 한번에 DIVA-LN-IAQ 장치에 적용됩니다.

VA P2P Network	LoRa WAN				
сомз - С	Close				
Wireless Settings			P2P Settings		
Frequency (Hz)	920900000	•	Group ID	1	Apply
Spreading Factor	12	*	Node ID	1	Apply
Bandwidth (kHz)	125	•	Max, Node Number	30	Apply
Coding Rate	4/8	*	Group TX Interval	60	Apply
Preamble Length	5		Gloup IX Interval		Арру
	2 1				
Device Status	P2P Status	Restart			
( Message					
send command, press E	nter				
( Wessage					
ntery vonage = 3.900 v /IE680 sensor data: Humidity:41.405 %RH Temperature:30.36 degree	5				
Attery voltage = 3.900 v VE680 sensor data: Humidity:41.405 %RH Femperature:30.36 degree Pressure:1006.30 hPa Bas_resistance: 14452 ohr	e ns				

**Device Status** : 버튼을 클릭하면 RX Message 부분에 현재의 배터리 전압 및 온도, 습도, 압력, VOC 값을 표시합니다. **P2P Status** : 버튼을 클릭하면 RX Message 부분에 P2P Settings 항목에 설정된 Group ID, Node ID, Max. Node Number, Group

TX Interval 값을 표시합니다.

Restart : 버튼을 클릭하면 DIVA-LN-IAQ 장치를 재부팅합니다.

 TX Message : 사용자가 DIVA-LN-IAQ 장치로 AT 설정 명령어를 직접 입력할 때 사용합니다.

 RX Message : 명령어 실행 결과 및 무선으로 송수신하는 데이터를 표시합니다.

	주식 FI	회사 아 BEI	RBAS	통신 SE
6	/	59	파[[0[	지

Frequency (Hz)	920900000	*
Spreading Factor	12	-
Bandwidth (kHz)	125	-
Coding Rate	4/8	
Preamble Length	5	
RF Power (dBm)	14	

Frequency 무선 네트워크에서 사용할 채널(중심 주파수)을 선택합니다. 서로 다른 주파수로 설정된 DIVA 장치 사이에는 무선 통신을 연결할 수 없습니다. 또한 동일한 주파수를 사용하는 다른 무선 네트워크로부터 간섭이 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다. DIVA 장치는 출고 시 대한민국 전파 규정에 맞게 국가 코드(KR920)가 설정되어 있으며 920.9 MHz 부터 923.3 MHz 사이의 13개 채널을 지원합니다. 다른 국가에서 제품을 사용해야 할 경우 제품 구매처에 문의하시기 바랍니다. DIVA 장치는 KR920 외에도 IN865, EU868, AU915, US915, AS923 국가 코드를 지원합니다.



Spreading Factor 7 ~ 12 사이의 값 중 큰 값을 선택할 경우 무선 전송 속도가 낮아지며 작은 값을 선택할 경우 무선 속도가 높아집니다. 하지만 무선 수신 감도는 반대로 큰 값을 선택할 경우 높아지며 작은 값을 선택할 경우 낮아집니다. DIVA 장치는 무선으로 송수신하는 센서 데이터 크기가 작기 때문에 Spreading Factor 값을 12로 설정하여 무선 수신 감도를 높이고 이에 따라 장거리 통신을 안정적으로 연결하는 것이 유리합니다.



주식회사 에프비정보통신 ■ **FIBERBASE** / 59 페이지

Bandwidth 채널 대역폭을 크게 설정할 경우 무선 전송 시간을 단축할 수 있습니다. 하지만 무선 수신 감도가 상대적으로 낮 아져 통신 거리는 짧아지게 됩니다. 국내 사용 시 채널 대역폭은 125kHz 만 사용할 수 있습니다. 해외 사용 시 아래의 테이 블 정보를 참고하여 설정값을 변경할 수 있습니다.

Bandwidth	설정 인덱스	전송 바이트	무선 전송 속도	무선 전송 시간	무선 통신 거리	무선 수신 감도
125 kHz	0	26	537.11 bit/s	692.22 ms	10 Km	-134.5 dBm
250 kHz	1	26	1074.22 bit/s	346.11 ms	8 Km	-131.5 dBm
500 kHz	2	26	2148.44 bit/s	173.06 ms	6 Km	-128.5 dBm

(Spreading Factor: 11, Coding Rate: 4/5, RF Power Level: 20)

※ 최대 무선 통신 거리는 주변 전파 환경 및 안테나 사양에 따라 가변적임

Coding Rate DIVA 제품은 외부 간섭에 의해 손상된 데이터를 복구할 수 있는 FEC(Forward Error Correction) 기술을 지원합니 다. 하지만 에러 복구를 위해 Coding Rate 를 높게 설정하면 전송할 데이터에 오버 헤드가 추가되어 전송 속도가 느려집니다. 간섭의 영향이 없는 환경에서는 4/5 기본값 사용을 권장하며 간섭이 많은 환경에서는 4/8 값 설정을 권장합니다. Coding Rate 설정에 따라 무선 전송 시간은 아래와 같이 영향을 받게 됩니다.

(Spreading Factor: 11, Bandwidth: 125kHz, 26바이트 전송 기준)

Coding Rate	설정 인덱스	오버 헤드 비율	무선 전송 속도	무선 전송 시간
4/5	1	1.25	537.11 bit/s	692.22 ms
4/6	2	1.50	447.59 bit/s	774.14 ms
4/7	3	1.75	383.65 bit/s	856.06 ms
4/8	4	2.00	335.69 bit/s	937.98 ms

Preamble Length 무선 데이터 수신 동기화에 사용되며 5 ~ 1024 사이의 값을 설정할 수 있습니다. DIVA 장치는 주기적으로 Preamble 감지 프로세스를 수행하며 동일한 무선 네트워크에 연결된 DIVA-LIO-DIO 장치들은 Preamble Length 값을 동일한 값으로 설정해야 합니다. Preamble Length 값을 증가하면 전송 시간이 다소 지연될 수 있으며 기본값(5) 사용을 권장합니다.

RF Power 5dBm(최소) 부터 20dBm(최대) 사이의 값으로 무선 송신 출력을 설정합니다. 최대 송신 출력을 사용할 경우 무선 통신 거리가 늘어나지만 인접한 무선 시스템에 간섭으로 인한 장애를 발생시킬 수 있습니다. 국내에서는 장치 사용 용도 및 무선 채널에 따라 아래와 같은 최대 송신 출력을 사용할 수 있습니다.

	최대 EIRP 송신 출력				
세글 (MHZ)	종단 장치 (DIVA-LN-IAQ)	게이트웨이			
920.9 – 921.9	10 dBm	23 dBm			
922.1 – 923.3	14 dBm	23 dBm			

	주식 <b>F</b>	회사 이 BEI	RBA	·통신 SE
8	/	59	파이	[지]

Group ID	1	Apply
Node ID	1	Apply
Max. Node Number	30	Apply
Group TX Interval	60	Apply

Group ID 무선 센서 네트워크에서 공통으로 사용할 그룹 아이디를 설정합니다. DIVA-LIO-DIO 게이트웨이는 전송 타이밍 동 기화를 위한 재부팅 브로드캐스팅 메시지를 전송할 때 그룹 아이디를 메시지에 포함하여 전송합니다. 재부팅 메시지를 수신 한 DIVA-LN-IAQ 장치들은 그룹 아이디를 확인한 후 재부팅 실행 여부를 결정합니다. 그룹 아이디는 무선 성능에 영향을 주지 않으며 센서 네트워크 관리를 위한 목적으로 사용됩니다. 동일한 무선 센서 네트워크를 구성하는 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이 및 DIVA-LN-IAQ 장치는 동일한 Group ID를 사용합니다.

Node ID DIVA-LN-IAQ 장치 별로 다른 장치과 중첩되지 않는 고유의 아이디를 입력합니다. DIVA-LIO-DIO 게이트웨이는 DIVA-LN-IAQ 장치로부터 전송된 메시지에서 Node ID 값을 확인하여 각각의 장치를 식별합니다. 노드 아이디 설정값은 네트 워크에서 각각의 DIVA-LN-IAQ 장치를 구별하는 용도 외에도 내부적으로 데이터 전송 타이밍을 계산하기 위하여 Max. Node Number, Group TX Interval 설정값과 함께 사용됩니다. 또한 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이로부터 재부팅 메시지를 수신한 후 재 부팅 타이밍을 결정할 때에도 사용됩니다. 따라서 네트워크를 구성하는 센서 개수에 맞게 1번부터 순차적으로 아이디 값을 설정하시기 바랍니다. 예를 들어 총 20개의 DIVA-LN-IAQ 장치를 사용할 경우 1번부터 20번까지 순차적인 노드 아이디를 사 용하시기 바랍니다.

Max. Node Number 무선 네트워크를 구성하는 DIVA-LN-IAQ 장치의 총 개수를 입력합니다. 예를 들어 20개의 DIVA-LN-IAQ 장치가 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이에 연결될 경우 Max. Node Number 설정값은 20 입니다. 하지만 Max. Node Number 는 Group TX Interval 설정값과 함께 DIVA-LN-IAQ 장치 사이의 데이터 전송 간격를 계산할 때도 사용됩니다. 따라서 DIVA-LN-IAQ 장치를 추가 설치할 가능성이 높을 경우 실제 DIVA-LN-IAQ 장치 개수 보다 높은 값을 설정하시기 바랍니다. 보다 자세 한 설명은 Group TX Interval 항목을 참고하시기 바랍니다.

Group TX Interval 무선 데이터 전송 주기를 초단위로 설정합니다. DIVA-LN-IAQ 장치는 부팅 완료 후 다른 DIVA-LN-IAQ 장치가 전송하는 데이터를 감지하여 최초 메시지 전송 타이밍을 계산합니다. 최조 메시지를 전송한 후 설정된 Group TX Interval 시간마다 데이터를 주기적으로 전송합니다. 예를들어 3분마다 데이터를 전송하도록 설정하려면 설정값은 180 (초단위) 입니다. Group TX Interval 설정값과 Max. Node Number 설정값은 DIVA-LN-IAQ 장치 사이의 데이터 전송 간격를 계산하는데 사용됩니다. 예를 들어 Group TX Interval 값을 180초로 설정하고 Max. Node Number 값을 20 개로 설정하면, 각각의 DIVA-LN-IAQ 장치들은 9초(180초/20개) 간격으로 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이로 데이터를 전송하게 됩니다.



#### 2.2 AT 명령어

TX Message 창에 설정 명령어를 직접 입력하여 DIVA-LN-IAQ 장치의 설정을 변경할 수 있습니다. TX Message 입력창에 명령 어를 입력한 후 엔터키를 누르면 설정 명령어가 DIVA-LN-IAQ 장치로 전송됩니다. 명령어 전송 후 결과는 RX Message 창에 표시됩니다.

▶ DIVA P2P 네트워크 모드를 설정하려면 아래의 명령어를 입력한 후 엔터키를 누릅니다. at+set\_config=lora:work\_mode=1 at+get\_config=lora:work\_mode 명령어를 입력하면 현재 설정된 동작 모드를 표시합니다.

▶ Frequency, Spreading Factor, Bandwidth, Coding Rate, Preamble Length, RF Power 파라미터는 1개의 명령어를 통해 설정할 수 있습니다. AT 명령어 포맷은 다음과 같습니다.

at+set\_config=lorap2p:frequency:spreading\_factor:bandwidth\_index:coding\_rate\_index:preamble\_length:rf\_power

- frequency 설정값 : 920900000, 921100000, 921300000, 921500000, 921700000, 921900000, 922100000, 922300000, 922500000, 922700000, 923100000, 923300000
- spreading\_factor 설정값: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- bandwidth\_index 설정값: 0 (125kHz), 1 (250kHz), 2 (500kHz)
- coding\_rate\_index 설정값 : 1 (4/5), 2 (4/6), 3 (4/7), 4 (4/8)
- preamble\_length 설정값 : 5 ~ 1024
- rf\_power 설정값 : 5 ~ 20

예들 들어, 아래와 같은 명령어는 6개의 무선 네트워크 파라미터를 설정합니다.

at+set\_config=lorap2p:920900000:12:0:4:5:14

- frequency 설정값: 920900000, spreading\_factor 설정값: 12, bandwidth\_index 설정값: 0 (125kHz)
- coding\_rate\_index 설정값: 4 (4/8), preamble\_length 설정값: 5, rf\_power 설정값: 14

at+get\_config=lorap2p 명령어를 입력하면 설정 정보를 표시합니다.

▶ Group ID 를 설정하려면 아래의 명령어를 입력한 후 엔터키를 누릅니다. at+set\_config=lorap2p:gid:value (예, at+set\_config=lorap2p:gid:1)

▶ Node ID 를 설정하려면 아래의 명령어를 입력한 후 엔터키를 누릅니다. at+set\_config=lorap2p:id:value (예, at+set\_config=lorap2p:id:10)

▶ Max. Node Number 를 설정하려면 아래의 명령어를 입력한 후 엔터키를 누릅니다. at+set\_config=lorap2p:max\_node:value (예, at+set\_config=lorap2p:max\_node:20)

▶ Group TX Interval 을 설정하려면 아래의 명령어를 입력한 후 엔터키를 누릅니다. at+set\_config=lorap2p:send\_interval:value (예, at+set\_config=lorap2p:send\_interval:180)

at+get\_config=device:status 명령어를 입력하면 Device Status 버튼을 클릭할 때의 정보가 표시됩니다. at+get\_config=lorap2p:status 명령어를 입력하면 P2P Status 버튼을 클릭할 때의 정보가 표시합니다. at+set\_config=device:restart 명령어를 입력하면 Restart 버튼을 클릭할 때와 같이 장치가 재부팅합니다.

#### 2.3 DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이 설정

#### 시스템 요구 사항

DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이는 기능 설정 및 상태 확인을 위한 웹 서버를 내장하고 있습니다.

- Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10; Linux; Mac OS X
- 웹 브라우저: Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 8 이상

#### 시작 하기

DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이의 웹 설정 화면은 다음과 같은 단계로 접속합니다.

- 1. DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이와 사용자 컴퓨터 사이를 랜 케이블로 연결합니다.
- 2. DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이에 전원을 연결한 후 시스템 부팅이 완료되면 READY LED 가 깜빡이기 시작합니다.
- 3. 사용자 컴퓨터의 IP 주소를 192.168.1.xxx (예: 192.168.1.100, 서브넷: 255.255.255.0) 서브넷으로 설정합니다.
- 4. 웹 브라우저를 실행한 후 주소 창에 192.168.1.2 를 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
- 5. 로그인 화면이 표시됩니다. ACCOUNT 과 PASSWORD 항목에 diva(소문자)를 입력하고 Login 버튼을 클릭합니다.

DV DIVA Web Configuration × +						x
← → C ① 주의 요함   192.168.1.2	07	☆	25	S	1	1
						»
<b>DIVA</b> Series Multifuntion Solution for Serial, Ethernet and Wireless Communications						*
Management Login						
ACCOUNT diva Login						+

시스템 및 네트워크 보안을 위하여 초기 아이디와 비밀번호를 변경하시고 사용하시기 바랍니다. 초기 아이디와 비밀 번호는 SYSTEM > Account 메뉴에서 변경하실 수 있습니다.

각 페이지에서 설정을 변경하신 후 화면 하단의 Save to Flash 버튼을 클릭하면 설정 내용이 임시 저장됩니다. 상단 SYSTEM 메뉴를 선택한 후 좌측 Reboot 메뉴에서 REBOOT 버튼을 클릭하면 재부팅 후 설정 내용이 적용됩니다.



#### SERIAL / IO

DIVA Web Configuration	×+			
	요함   192.168.1.2		0 <del>7</del> ☆ 🚾 S	🙆 🛪 🛊 🚥 :
1 앱 6월 투명배경	Wireless Ethernet	Ethernet Switch 📃 DAQ	CAN Protocol Gatewa	ay Antenna »
DIVA				
DIVA Se	eries			
Multifuntion Solu	tion for Serial, Ethernet an	d Wireless Communicatio	ons	
SERIAL / IO	ETHERNET	WIRELESS	SYSTEM	SERVICE
	Carial Dart			
Serial Port	Senal Port			
<u>Digital IO</u>	Basic Settings			
	Operation Mode	Modbus Slave(RTU)	~	
	Local Modbus Socket Port	503		
	Virtual Slave ID Offset	0		
	Com Parameters			
	Interface	RS-485(No Echo) 🗸		
	Baudrate	9600 bps 🗸		
	Parity	None 🗸		
	Data bits	8 bits 🗸		
	Stop bits	1 bit 🗸		
	Flow Control	None 🗸		
	Data Packetization			
	rx buffering time	50 msec		
	Reset Port			
	Humidity Limit	75.0 % RH		
	Pressure Limit	1500 hPa		
	Temperature Limit	30.0 °C		
	GAS Resistance Limit	[7500] Ω		
	Sensor Polling Period	300 sec;		
	Sensor Reboot Broadcast	86400 sec;		
	Save to Flash			
	23			

SERIAL / IO 페이지에서는 Modbus/TCP 슬레이브 모드와 디지털 출력 제어를 위한 센서 트리거 레벨을 설정합니다.



**Basic Settings** 

 Operation Mode
 Modbus Slave(RTU)
 모드를 선택합니다.

 Local Modbus Socket Port
 모드버스
 마스터 장치가 접속할
 TCP 소켓 번호를 설정합니다.

 Virtual Slave ID Offset
 기본값 0 을 사용합니다.
 1

**Com Parameters** DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이는 Modbus/TCP 모드를 지원합니다. 따라서 Com Parameter 항목은 설정할 필요가 없습니다.

Data Packetization rx buffering time 기본값 50 msec 를 사용합니다. Reset Port 체크하지 않습니다.

Humidity Limit 설정값 이상 습도 측정값이 높아지면 디지털 출력을 ON 합니다. Pressure Limit 설정값 이상 압력 측정값이 높아지면 디지털 출력을 ON 합니다. Temperature Limit 설정값 이상 온도 측정값이 높아지면 디지털 출력을 ON 합니다. GAS Resistance Limit 설정값 이하 가스 저항 측정값이 낮아지면 디지털 출력을 ON 합니다. 일반적인 가정/사무실의 실내 환경에서 가스 정항값은 다음과 같이 분류됩니다. DIVA-LN-IAQ 장치는 50 ~50000 Ω 사이의 가스 저항값을 측정합니다.

- 50000 ~ 43000 : 공기 품질 매우 좋음
- 30000 ~ 20000 : 공기 품질 좋음
- 15000 ~ 10000 : 공기 품질 보통
- 7500 ~ 5000 : 공기 품질 나쁨, 환기 필요
- 2000 이하 : 공기 품질 매우 나쁨, 집중적 환기 필요, 오염 원인 파악 필요

Sensor Polling Period DIVA-LN-IAQ 장치로부터 데이터를 수신하는 주기를 초 단위로 설정합니다. 설정된 시간 내에 특정 DIVA-LN-IAQ 장치로부터 데이터를 수신하지 못하면 해당 DIVA-LN-IAQ 장치의 Heart beat number 가 자동 변경되지 않습니다. Heart beat number 가 변경되지 않는 DIVA-LN-IAQ 장치는 디지털 출력 제어를 위한 무선 노드 리스트에 포함되지 않습니다. DIVA-LN-IAQ 장치의 Group TX Interval 파라미터와 동일 값을 설정합니다.

Sensor Reboot Broadcast DIVA-LN-IAQ 장치는 부팅 후 설정된 시간(Group TX Interval)마다 자동으로 센서 데이터를 전송합 니다. 하지만 장시간 사용할 경우 CPU 및 소프트웨어 타이머의 지연 등으로 전송 주기가 조금씩 변경될 수 있으며 이로 인해 DIVA-LN-IAQ 장치 간에 데이터를 전송할 때 무선 충돌이 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 현상을 방지하기 위하여 DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이는 설정된 시간(초단위)마다 전체 무선 네트워크에 재부팅 명령어를 전송합니다. 재부팅 명령어를 수 신한 DIVA-LN-IAQ 장치들은 순차적으로 자동 재부팅을 시작합니다. 재부팅 명령어에는 그룹 아이디가 포함되어 있으며 그룹 아이디가 일치하지 않는 DIVA-LN-IAQ 센서는 재부팅하지 않습니다.

#### 디지털 출력 제어를 위한 적정 습도, 압력, 온도, 가스 레벨은 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 설치 환경을 고려하여 센 서 트리거 레벨을 설정하시기 바랍니다. 트리거 레벨 설정을 완료한 후 화면 하단의 Save to Flash 버튼을 반드시 클릭하시기 바랍니다.

#### **ETHERNET**

유선랜 기반의 모드버스 마스터 장치를 연결할 때 마스터 장치와 TCP/IP 통신이 가능하도록 DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이의 IP 주소 및 네트워크 정보를 설정합니다. 모드버스 마스터 장치를 연결하지 않을 경우 ETHERNET 페이지는 설정할 필요가 없 으며 설정된 IP 주소는 제품 설정 및 동작 상태를 확인하기 위해 웹 서버 접속에 사용됩니다.

DIVA Series Multifuntion Solution for	or Serial, Ethernet and	Wireless Communications				
SERIAL / IO	ETHERNET	WIRELESS	SYSTEM	SEI	RVI	СE
LAN	LAN Settings					5
	Device Name	DIVA				
	Ethernet Mode	Auto Negotiation 🔻				
	IP Address Mode	Static 💌				
	IP Address	192.168.1.2				
	Subnet Mask	255.255.255.0				
	Gateway	192.168.1.1				
	DNS	168 126 63 1				

Device Name 장치 관리를 위한 용도 및 위치, 기타 정보를 입력합니다.

Ethernet Mode 기본값 Auto Negotiation 설정을 사용하면 유선랜 포트에 연결된 장치와 속도 및 이중모드와 같은 전송 파라 미터를 자동으로 조정합니다. Auto Negotiation 설정을 사용하지 않을 경우 속도 및 이중모드를 직접 선택할 수도 있습니다. DIVA-LIO-DI2DO2 장치는 100Mbps Full, 100Mbps Half, 10Mbps Full, 10Mbps Half 전송 모드를 지원합니다. 장치와 장치 사이에 100 미터를 초과하는 이더넷 케이블을 사용할 경우 10 Mbps 속도를 사용하는 것이 안정적입니다. Full-duplex 모드는 양방향 통신을 지원하며 송신과 수신을 동시에 처리할 수 있습니다. Half-duplex 모드는 양방향 통신을 지원하지만 송신과 수 신을 동시에 처리할 수 없고 한순간에 한방향으로만 데이터를 전송할 수 있습니다.

IP Address Mode DHCP 서버로부터 IP 정보를 자동으로 할당 받을 경우 DHCP 를 선택하고, 고정 IP 주소를 사용할 경우 Static 을 선택합니다. DHCP 서버로부터 IP 정보를 할당 받지 못할 경우 192.168.1.2 주소로 동작합니다.

IP Address 장치에서 사용할 IP 주소를 입력합니다. IP 주소는 네트워크 세그먼트에 속한 다른 장치의 IP 주소와 중첩되지 않 아야 합니다.

Subnet Mask 넷마스크 값을 입력합니다. 사용자는 바이너리 형태의 넷마스크 값을 기반으로 IP 주소의 범위와 호스트 장치 들이 사용하는 주소의 범위를 확인할 수 있습니다. 넷마스크 값은 장치 네트워크 세그먼트의 주소 범위를 정의하는데 사용됩니다. 일반적으로 사용되는 255.255.255.0 넷마스크는 C 클래스 네트워크를 의미합니다.

Gateway 게이트웨이 장치의 IP 주소를 입력합니다. 일반적으로 호스트 라우터 장치의 IP 주소로서 인터넷에 연결할 때에는 인터넷과 연결된 xDSL 모뎀, 케이블 모뎀, WISP 게이트웨이 라우터 장치의 IP 주소를 입력합니다. DIVA-LIO-DI2DO2 장치는 로컬 네트워크에 연결되어 있지 않는 외부 장치로 데이터를 전송할 경우에 게이트웨이로 데이터 패킷을 전달합니다. DNS DNS (Domain Name System) 서버의 IP 주소를 입력합니다.



#### WIRELESS

무선 센서 네트워크에 사용되는 무선 주파수 채널 및 데이터 송수신 장치 식별을 위한 아이디 등을 설정합니다. **무선을 통해** 데이터를 송수신하는 모든 DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이 및 DIVA-LN-IAQ 장치는 동일한 RF Frequency, Spreading Factor, Bandwidth, Coding Rate, Preamble Length 값으로 설정되어야 합니다. 국내 전파 규정에 맞게 Bandwidth 및 RF Power Level 을 설정하여 사용하시기 바랍니다.

DV DIVA Web Configuration	× +			
← → C ▲ 주의 요형	활   192.168.1.2		on 🕁 🚾 🖸	😊 🗟 🗯 🌚 :
🛄 앱 🛞 투명배경 📃 Wi	reless Ethernet 📙 LoRa 📃	Ethernet Switch 🔂 DAQ	CAN 📃 Protocol Gatewa	ay 📃 Antenna 🛛 »
DIVA Serie Multifuntion Solutio	<b>es</b> n for Serial, Ethernet and	Wireless Communications	5	
SERIAL / IO	ETHERNET	WIRELESS	SYSTEM	SERVICE
RF	RF			
	Device Name	DIVA		
	RF Frequency	923.3 MHz 🗸		
	Spreading Factor	12 🗸		
	Bandwidth	125 kHz 🗸		
	Coding Rate	4/8 🗸		
	Preamble Length	5 (5~	1024)	
	RF Power Level	20		
	Source ID	254		
	Destination ID	0 ( 0 fc	or BROADCAST )	
	Data Interface	Serial Port 🗸		
4	Save to Flash			•

RF Frequency 무선 네트워크에서 사용할 채널(중심 주파수)을 선택합니다. 서로 다른 채널로 설정된 DIVA-LIO-DI2DO2 게이 트웨이 및 DIVA-LN-IAQ 장치 사이에는 무선 통신을 연결할 수 없습니다. 또한 동일한 채널 번호를 사용하는 다른 무선 네트 워크로부터 간섭이 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다. DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이는 출고 시 대한민국 전파 규정에 맞 게 국가 코드(KR920)가 설정되어 있으며 920.9 MHz 부터 923.3 MHz 사이의 13개 채널을 지원합니다. 다른 국가에서 제품을 사용해야 할 경우 제품 구매처에 문의하시기 바랍니다. DIVA-LIO-DI2DO2 장치는 KR920 외에도 IN865, EU868, AU915, US915, AS923 국가 코드를 지원합니다.



주식회사 에프비정보통신 FIBERBASE

15 / 59 페이지

Spreading Factor 7 ~ 12 사이의 값 중 큰 값을 선택할 경우 무선 전송 속도가 낮아지며 작은 값을 선택할 경우 무선 속도가 높아집니다. 하지만 무선 수신 감도는 반대로 큰 값을 선택할 경우 높아지며 작은 값을 선택할 경우 낮아집니다. 무선 센서 네트워크는 송수신 데이터 크기가 작기 때문에 Spreading Factor 값을 12로 설정하여 장거리 통신을 안정적으로 연결하는 것이 유리합니다. 센서 데이터 전송 시 spreading Factor 설정에 따른 전송 시간 및 거리는 아래와 같습니다.

		(			/
Spreading Factor	최대 전송 바이트	무선 전송 속도	무선 전송 시간	무선 통신 거리	무선 수신 감도
7	112	5469 bit/s	58.62 ms	2 Km	-123.0 dBm
8	112	3125 bit/s	107.01 ms	4 Km	-126.0 dBm
9	112	1758 bit/s	193.54 ms	6 Km	-129.0 dBm
10	112	977 bit/s	346.11 ms	8 Km	-132.0 dBm
11	84	537 bit/s	692.22 ms	10 Km	-134.5 dBm
12	39	293 bit/s	1220.61 ms	15 Km	-137.0 dBm

(Preamble Length: 5, Paylod Length: 26, Coding Rate: 4/5, RF Power Level: 14dBm)

※ 최대 무선 통신 거리는 주변 전파 환경 및 안테나 사양에 따라 가변적임



Bandwidth 채널 대역폭을 크게 설정할 경우 무선 전송 시간을 단축할 수 있습니다. 하지만 무선 수신 감도는 상대적으로 낮 아서 통신 거리는 짧아지게 됩니다. 국내 사용 시 채널 대역폭은 125kHz 만 사용할 수 있습니다. 해외 사용 시 아래의 테이 블 정보를 참고하여 설정값을 변경할 수 있습니다.

(Spreading Factor: 11, Coding Rate: 4/5, RF Power Level: 20)

Bandwidth	전송 바이트	무선 전송 속도	무선 전송 시간	무선 통신 거리	무선 수신 감도
125 kHz	26	537.11 bit/s	692.22 ms	10 Km	-134.5 dBm
250 kHz	26	1074.22 bit/s	346.11 ms	8 Km	-131.5 dBm
500 kHz	26	2148.44 bit/s	173.06 ms	6 Km	-128.5 dBm

※ 최대 무선 통신 거리는 주변 전파 환경 및 안테나 사양에 따라 가변적임

주식회사 에프비정보통신

Coding Rate DIVA-LIO-DI2DO2 제품은 외부 간섭에 의해 손상된 데이터를 복구할 수 있는 FEC(Forward Error Correction) 기 술을 지원합니다. 따라서 에러 복구를 위해 Coding Rate 를 높게 설정하면 전송할 데이터에 오버 헤드가 추가되어 전송 속도 가 느려집니다. 간섭의 영향이 없는 환경에서는 4/5 기본값 사용을 권장하며 간섭이 많은 환경에서는 4/8 값 설정을 권장합 니다. Coding Rate 설정에 따라 무선 전송 시간은 아래와 같이 영향을 받게 됩니다.

(Spreading Factor: 11, Bandwidth: 125kHz, 26바이트 전송 기준)

Coding Rate	오버 헤드 비율	무선 전송 속도	무선 전송 시간
4/5	1.25	537.11 bit/s	692.22 ms
4/6	1.50	447.59 bit/s	774.14 ms
4/7	1.75	383.65 bit/s	856.06 ms
4/8	2.00	335.69 bit/s	937.98 ms

**Preamble Length** 무선으로 수신되는 데이터를 동기화 하는데 사용되며 5 ~ 1024 사이의 값을 설정할 수 있습니다. DIVA-LIO-DI2DO2 장치는 주기적으로 Preamble 감지 프로세스를 수행하며 동일한 무선 네트워크에 연결된 DIVA-LIO-DI2DO2 장치 들은 Preamble Length 값을 같은 값으로 설정해야 합니다. Preamble Length 값을 증가할 경우 전송 시간이 다소 지연될 수 있으며 **기본값(5) 사용을 권장**합니다.

**RF Power Level** 5dBm(최소) 부터 20dBm(최대) 까지 무선 송신 출력을 설정합니다. 최대 송신 출력을 사용할 경우 무선 통신 거리가 늘어나지만 인접한 RF 무선 시스템에 간섭으로 인한 장애를 발생시킬 수 있습니다. 국내에서는 장치 사용 용도 및 무 선 채널에 따라 아래와 같은 최대 송신 출력을 사용할 수 있습니다.

±₩ ⊑1 (№ 41.1)	최대 EIRP	송신 출력
세르 (까마ਟ)	종단 장치	게이트웨이
920.9		
921.1		
921.3	10 dPm	22 dBm
921.5		25 UDII
921.7		
921.9		
922.1		
922.3		
922.5		
922.7	14 dBm	23 dBm
922.9		
923.1		
923.3		

Source ID DIVA-LIO-DI2DO2 장치에서 사용할 ID를 입력합니다. 동일한 무선 네트워크에 속한 다른 장치의 Source ID 와 중 첩되지 않도록 주의하시기 바랍니다. 254 값 사용 권장 Destination ID 무선 데이터를 수신하는 장치의 ID를 입력합니다. 0 값 사용 권장

Data Interface 기본값 Serial Port 설정



#### SYSTEM

<ul> <li>C</li> <li>① 주의 요함</li> </ul>	192.168.1.2		07		1
D/1/A					
DIVA Serie	25				
Multifuntion Solution	n for Serial, Ethernet and	Wireless Communication	15		
	ETHEDNET	WIRFLESS	SYSTEM	SERVICE	
SERIAL / 10				the second se	
SERIAL / 10	ETHERNET	WINELEGO	OTOTEM.	01111101	-
SERIAL / 10	ETHERNET	WINELEUG	OTOT Lin		-
Date & Time	Date & Time Setting				-
Date & Time Reboot	Date & Time Setting				-
SERIAL 7 10 <u>Date &amp; Time</u> <u>Reboot</u> <u>Account</u>	Date & Time Setting	DISABLE V			2
Date & Time Reboot Account Factory Default	Date & Time Setting Time Server Time Server Address	DISABLE V time.bora.net			0
Date & Time Reboot Account Factory Default Firmware Update	Date & Time Setting Time Server Time Server Address Date	DISABLE  Time.bora.net Month 1 Day	1 Year2017		-
SERIAL 7 10 <u>Date &amp; Time</u> <u>Reboot</u> <u>Account</u> <u>Factory Default</u> <u>Firmware Update</u> <u>Save/Restore</u>	Date & Time Setting Time Server Time Server Address Date Time	DISABLE  Time.bora.net Month Day Hour	1 Year 2017		-

SYSTEM 설정 인터페이스는 다음과 같이 6개의 웹 페이지로 구성되어 있습니다.

- Date & Time : 부팅 완료 후 시스템 시작 시간을 설정합니다. DIVA-LIO-DI2DO2 장치는 자체 시스템 클럭을 내장하고 있지 않기 때문에 설정된 방식에 따라 시작 시간이 결정됩니다.
- **Reboot** : 시스템을 재시작합니다. 사용자는 변경된 설정 내용을 적용하기 위하여 각각의 페이지에서 설정을 완료하고 화면 하단의 Save to Flash 버튼을 클릭한 후에 최종 REBOOT 메뉴를 실행해야 합니다.
- Account : DIVA-LIO-DI2DO2 제품은 공장 출하시 관리자 아이디와 비밀번호가 diva / diva (소문자) 로 설정되어 있습
   니다. 시스템 및 네트워크 보안을 위하여 초기 아이디와 비밀번호를 변경하시고 사용하시기 바랍니다.
- Factory Default : 제품 설정을 공장 출하시 초기값으로 변경합니다. 변경 후 시스템이 자동으로 재시작됩니다. 시스 템 설정을 초기화하면 IP 주소는 192.168.1.2 로 변경되고 아이디와 비밀번호는 diva / diva 로 초기화됩니다.
- Firmware Update : 메모리에 탑재된 펌웨어를 업데이트 합니다. 펌웨어는 기능 개선 및 추가, 에러 수정에 따라 사 전 공지없이 업그레이드 될 수 있습니다. 제품을 구매하신 후 최초 사용하시기 전에 최신 펌웨어 버전을 구매처에 확인하시기 바랍니다.
- Save/Restore : 제품 설정 상태를 USB 메모리에 저장하거나 USB 메모리에 저장된 설정 파일로 제품 설정 상태를 복 구합니다. DIVA-LIO-DI2DO2 장치를 부팅하시기 전에 USB 메모리를 케이스 상단에 위치한 USB 슬롯에 연결하시기 바랍니다.



#### Date & Time

Time Server	ENABLE 1	Ψ	
Time Server Address	kr.pool.ntp.c	org	
Date	Month 1	Day 1	Year 2017
Time	HourD	Minute	

#### **Time Server**

- DISABLE : 부팅 완료 후 사용자가 설정한 Date, Time 으로 시스템이 시작됩니다. 부팅을 할 때마다 사용자가 설정한 시간으로 시스템 시간이 초기화됩니다.
- **ENABLE** : NTP (Network Time Protocol) 서버로부터 시스템 시작 시간을 동기화하여 동작합니다. NTP 서버로 연결하 기 위해서는 로컬 네트워크에 Time 서버가 설치되어 있거나 인터넷 연결이 가능한 네트워크에 연결되어야 합니다.

#### Reboot

#### REBOOT

All your configuration changes will be saved on DIVA Your configuration changes will be in effect after the device reboots automatically.

REBOOT

REBOOT 버튼을 클릭하면 변경된 설정 내용을 최종 적용하여 재시작 됩니다. 각각의 설정 페이지에서 설정을 변경한 후 Save to Flash 버튼을 클릭하지 않으면 해당 페이지의 설정 내용은 적용되지 않습니다. 각각의 페이지마다 설정 내용을 적용하 기 위하여 REBOOT 메뉴를 실행할 필요는 없습니다. 모든 페이지에서 설정을 변경한 후 Save to Flash 버튼을 클릭하고 마지 막으로 변경 내용을 적용할때만 REBOOT 메뉴를 실행하시기 바랍니다.

#### ※ 재부팅 후에는 변경된 설정 내용으로 동작합니다. IP 주소, 로그인 아이디/비밀번호를 변경하였을 경우 변경된 정보 를 사용하여 시스템에 접속하시기 바랍니다.



#### Account

Change ID		_
Current ID	diva	
New ID		
Change Password		
Enter Current Password		
Enter New Password		
Retype New Password		
Change Account		

Current ID 현재 설정되어 있는 관리자(로그인) 아이디를 표시합니다.

New ID 변경할 아이디를 입력합니다. 아이디는 대소문자를 구분하여 입력하시기 바랍니다. Enter Current Password 현재 설정되어 있는 관리자(로그인) 아이디를 대소문자를 구분하여 입력하시기 바랍니다. Enter New Password 변경할 관리자(로그인) 비밀번호를 대소문자를 구분하여 입력하시기 바랍니다. Retype New Password 변경할 관리자(로그인) 비밀번호를 대소문자를 구분하여 다시 한번 입력하시기 바랍니다.

#### ※ 관리자(로그인) 아이디와 비밀번호를 분실할 경우 시스템에 접속하실 수 없습니다. 제품 설정을 초기 상태로 변경해 야만 시스템에 다시 접속하실 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

#### **Factory Default**

#### FACTORY DEFAULT

All your configuration changes will be lost.

Factory default settings will be restored after the device reboots.

You cannot turn back the decision once you click the button below.

Factory Default

Factory Default 버튼을 클릭하면 제품 설정이 공장 출하시 초기값으로 변경된 후 자동으로 재시작됩니다. 부팅이 완료된 후 (READY가 깜빡임) 제품 케이스 앞면에 위치한 RESET 스위치를 5초 이상 누를 경우에도 제품 설정 상태가 초기화 됩니다.

# ※ 재부팅 후에는 공장 출하시 초기 상태로 동작합니다. 초기값 (IP: 192.168.1.2, 로그인 아이디/비밀번호: diva / diva) 을 사용하여 시스템에 접속하시기 바랍니다.



and the second

#### **Firmware Update**

#### FIRMWARE UPDATE

Browse and select the firmware file to upload .

파일 선택 선택된 파일 없음

It will take about a minute for the upload to complete.

The time may vary according to your environment.

Please note that wrong firmware file may cause serious damage to DIVA

Update Firmware

#### 펌웨어 업데이트를 시작하시기 전에 사용자 컴퓨터에 펌웨어 파일을 다운로드 하시기 바랍니다.

**파일 선택** 버튼을 누른 후 사용자 컴퓨터에 다운로드 한 펌웨어 파일을 선택합니다. 펌웨어 파일을 선택하면 아래의 그림과 같이 파일 선택 버튼 우측에 선택한 펌웨어 파일이 표시됩니다.

Browse an	d select the firmware file to upload .	
파일 선택	dv-fs-102.bin	
It will take	about a minute for the upload to complete.	
The time m	nay vary according to your environment.	
	. 방법은 비슷 같은 가장 가는 것 않는 것 같은 것 같은 것 같이 많다. 방법은 것 위해야 한다. 그는 것 않는 것 같은 것 같	

Update Firmware 버튼을 클릭하면 사용자 컴퓨터에서 DIVA-LIO-DI2DO2 장치로 펌웨어 업로드 프로세스가 시작됩니다. 펌웨 어 업로드가 완료되면 아래의 그림과 같은 화면이 표시되고 펌웨어 파일을 DIVA-LIO-DI2DO2 장치의 메모리에 입력하기 시작 합니다. 이때 제품 전원이 꺼지지 않도록 주의하시기 바랍니다. 업데이트가 실패할 경우 사용자가 직접 시스템을 복구할 수 없습니다.

Now Updating...!

Now the firmware is being uploaded.

If successful, will be rebooting with a blank screen

If this screen doesn't change blank screen within 60 seconds, it means firmware update is not successful.

In this case, please reconnect to the device and retry.

펌웨어 업데이트가 완료되면 아래와 같은 화면이 표시되고 시스템이 자동으로 재시작 됩니다.

Firmware Update Successful...!

Now the device will reboot with new firmware. Please refer to the User Guide if you have trouble connecting to the device. This screen will be inaccessible in 10 seconds.

Device is Rebooting!

Now the device is rebooting.

Please refer to the User Guide if you have trouble connecting to the device. This screen will be inaccessible in 10 seconds.



#### Save/Restore

#### Configuration Save to USB Memory

```
All your configuration changes will be saved in your USB memory.
Configureation files are under root/DIVACONF/ folder
```

#### Configuration Restore from USB Memory

All your configuration files in your USB Memory will be saved in this DIVA device USB memory.

RESTORE

#### DIVA-LIO-DI2DO2 제품에 전원을 입력하기 전에 USB 메모리를 케이스 상단에 위치한 USB 슬롯에 연결하시기 바랍니다.

SAVE 버튼을 클릭하면 USB 메모리에 현재 설정 상태를 파일로 저장합니다. USB 메모리에는 1개의 설정 파일만 저장하실 수 있습니다.



**RESTORE** 버튼을 클릭하면 USB 메모리에 저당된 설정 파일을 DIVA-LIO-DI2DO2 장치로 업로드하여 설정 상태를 복구합니다. USB 메모리에는 1개의 설정 파일만 저장되어 있어야 합니다.





#### SERVICE

DIVA Web Configuration	×		and the second
→ C ① 주의 요함	삼   192.168.1.2	0-	☆ 🗾 🖬 S
DIVA ser			
Multifuntion Solution	on for Serial, Ethernet and Wire	VIRELESS SYSTEM	SERVICE
SUMMARY	Overview		
CONTACT	Device Name	DIVA	
	Firmware Version	2.00	
	MAC address	70:B3:D5:6C:BF:FE	
	Current Time	Sun Jan 1 04:06:37 2017	
	System Alive Time	(0 Days) 04:06:37	
	Network Configuration		
	IP Type	Static IP	
	IP Type IP Address	Static IP 192.168.1.2	
	IP Type IP Address Subnet Mask	Static IP 192.168.1.2 255.255.255.0	

#### SUMMARY

Device Name ETHERNET > Device Name 항목에 설정된 값을 표시합니다. Firmware Version 메모리에 업로드된 펌웨어 버전 정보를 표시합니다. MAC address 이더넷 인터페이스의 MAC 주소를 표시합니다. DIVA-LIO-DI2DO2 시리즈는 07:B3:D5:6C:B 주소로 시작됩니다. Current Time SYSTEM > Date & Time 항목에 설정된 값에 따라 현재 시간을 표시합니다. System Alive Time 부팅 후 동작 시간을 표시합니다.

 IP Type ETHERNET > IP Address Mode 항목에 설정된 IP 주소 받기 방식을 표시합니다.

 IP Address DIVA-LIO-DI2DO2 장치의 현재 IP 주소를 표시합니다.

 Subnet Mask DIVA-LIO-DI2DO2 장치의 현재 넷마스크 값을 표시합니다.

 Gateway DIVA-LIO-DI2DO2 장치의 현재 게이트웨이 정보를 표시합니다.

Serial RS422/485 포트의 동작 모드 및 Com Parameter 설정 정보를 표시합니다.



#### 안테나 연결

DIVA-LIO-DI2DO2 제품은 외부 안테나를 연결하기 위한 1개의 SMA Female 커넥터를 제공합니다. DIVA-LIO-DI2DO2 제품에 안테나를 직접 연결하려면 SMA Male 커넥터로 제작된 안테나를 사용해야 합니다. 안테나를 연결하거나 분리할 때 정전기 충 격에 의해 무선 인터페이스 회로가 손상될 가능성이 있으니 제품 전원을 반드시 차단한 후 작업 하시기 바랍니다.

DIVA-LIO 커넥터	안테나 커넥터
(SMA Female)	(SMA Male)

#### 이더넷 케이블 연결

DIVA-LIO-DI2DO2 장치는 10/100 Mbps 이더넷 인터페이스를 제공합니다. Auto MDI/MDIX 기능을 지원하기 때문에 다이렉트 또는 크로스 케이블을 모두 사용할 수 있으며 10/100 Mbps 및 Half/Full Duplex 가 자동으로 설정됩니다. 연결되는 이더넷 스 위치 장치와 링크 속도 및 전이중/반이중 모드가 자동으로 설정되지 않을 경우 수동으로 직접 설정할 수도 있습니다.



- 1. TX+ (Transmit Data+)
- 2. TX- (Transmit Data-)
- 3. RX+ (Receive Data+)
- 4. Not connected
- 5. Not connected
- 6. RX- (Receive Data-)
- 7. Not connected
- 8. Not connected

일반적으로 다이렉트 케이블을 통해 DIVA-LIO-DI2DO2 장치와 이더넷 장치를 연결합니다. DIVA-LIO-DI2DO2 장치 및 이더넷 장치에서 링크가 연결되지 않을 경우 크로스 케이블을 사용하시기 바랍니다.







#### 디지털 입력 신호 연결

- NPN 모델은 내부적으로 PWR 단자를 공통 신호로 사용합니다.
- PNP 모델은 내부적으로 GND 단자를 공통 신호로 사용합니다.
- 로직 인터페이스와 별도로 필드 인터페이스에 12~24V DC 전원을 공급해야 합니다. (절연)
- 주의: 필드 전원 인터페이스는 역전압 보호 회로를 제공하지 않습니다.



디지털 출력 신호 연결

#### • 트리거 레벨에 의해 ON 신호 출력 시 D\_3 단자를 통해 신호가 출력됩니다.

- 내부적으로 GND 단자를 공통 신호로 사용합니다.
- 로직 인터페이스와 별도로 필드 인터페이스에 12~24V DC 전원을 공급해야 합니다. (절연)
- 주의: 필드 전원 인터페이스는 역전압 보호 회로를 제공하지 않습니다.





#### 전원 연결

#### 무극성 단자

DIVA-LIO-DI2DO2 제품의 로직 전원은 무극성 단자를 제공하기 때문에 + / - 전원을 거꾸로 연결하여도 시스템이 손상되지 않고 정상적으로 동작합니다.





#### LED 상태 확인

RADIO LED 센서 재부팅 메시지 송신 시 깜빡임 무선 센서 데이터 수신 시 깜빡임		READY LED 부팅 완료 후 정상적으로 동작할 경우 깜빡임
S_TX LED 시리얼 포트를 통해 데이터를 출력 시 깜빡임		S_RX LED 시리얼 포트를 통해 데이터 수신 시 깜빡임
D_1 LED D_1 채널로 ON 신호 입력 시 켜짐 D_3 LED D_3 채널로 ON 신호 출력 시 켜짐	0_3 0 0_4 0_3 0 0_4 0_8ESET 0_7X/D + TX/D + TX/D + TX/D - 1_5 0_7X/D + TX/D	<b>D_2 LED</b> D_2 채널로 ON 신호 입력 시 켜짐 <b>D_4 LED</b> D_4 채널로 ON 신호 출력 시 켜짐
LAN_LINK LED 네트워크 연결이 정상일 경우 켜짐 네트워크 연결이 끊어질 경우 꺼짐 LAN 포트를 통해 데이터 송수신 시 깜빡임	DIGITAL IO	LAN_SPEED LED 100 Mbps 연결 시 켜짐 10 Mbps 연결 시 꺼짐

#### 2.4 모드버스 레지스터 테이블 (DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이)

레지스터	항목	단위 환산
20000	디지터 추려 사데	ON: 0001 (Hex) $\rightarrow$ 1 (decimal)
30000	니시철 물덕 경태	OFF: 0x 0000 (Hex) $\rightarrow$ 0 (decimal)
30001	습도 트리거 레벨	96 (Hex) $\rightarrow$ 150 (decimal) $\rightarrow$ 0.5% Unsigned $\rightarrow$ 75.0 % RH
30002	압력 트리거 레벨	3A 98 (Hex) $\rightarrow$ 15000 (decimal) $\rightarrow$ 0.1 hPa Unsigned MSB $\rightarrow$ 1500 hPa
30003	온도 트리거 레벨	01 2C (Hex) $\rightarrow$ 300 (decimal) $\rightarrow$ 0.1°C Signed MSB $\rightarrow$ 30.0 °C
30004	가스 트리거 레벨	02 EE (Hex) → 750 (decimal) → x10 → 7500 $\Omega$
3XXX0	Group ID (1~254)	01 (Hex) $\rightarrow$ 1 (decimal)
3XXX1	Node ID (1~254)	11 (Hex) $\rightarrow$ 17 (decimal)
3XXX2	Heart beat number	무선 노드로부터 데이터 수신시 1씩 증가
3XXX3	노드의 무선 신호 강도	dBm
3XXX4	노드의 신호대 잡음비 측정값	
3XXX5	노드의 배터리 전압 레벨	01 67 (Hex) $\rightarrow$ 355 (decimal) $\rightarrow$ 0.01 signed $\rightarrow$ 3.55 V
3XXX6	노드의 습도 측정값	4B (Hex) $\rightarrow$ 75 (decimal) $\rightarrow$ 0.5% Unsigned $\rightarrow$ 37.5 % RH
3XXX7	노드의 압력 측정값	25 9E (Hex) → 9630 (decimal) → 0.1 hPa Unsigned MSB → 963.0 hPa
3XXX8	노드의 온도 측정값	01 15 (Hex) → 277 (decimal) → 0.1°C Signed MSB → 27.7 °C
3XXX9	노드의 가스 측정값	22 72 (Hex) $\rightarrow$ 8818 (decimal) $\rightarrow$ x10 $\rightarrow$ 88180 $\Omega$

#### Address : 3XXXY (XXX : Node ID)

예: 2번 DIVA-LN-IAQ 센서의 레지스터 30020 ~ 30029 20번 DIVA-LN-IAQ 센서의 레지스터 30200 ~ 30209 200번 DIVA-LN-IAQ 센서의 레지스터 32000 ~ 32009

DIVA-LIO-DI2DO2 게이트웨이는 920-923 MHz 무선을 통해 DIVA-LN-IAQ 장치로부터 데이터를 수신한 후 센서 값에 따라 1 번과 2번 채널의 디지털 출력(Open Collector) 상태를 다음과 같이 자동으로 제어합니다.

- 설정된 온도 트리거 레벨보다 측정값이 높아질 경우 디지털 출력 ON
- 설정된 습도 트리거 레벨보다 측정값이 높아질 경우 디지털 출력 ON
- 설정된 압력 트리거 레벨보다 측정값이 높아질 경우 디지털 출력 ON
- 설정된 가스 트리거 레벨보다 측정값이 낮아질 경우 디지털 출력 ON
- 연결된 모든 무선 노드 측정값에서 1개 이상의 트리거 이벤트 발생 시 디지털 출력 ON
- 무선 연결이 끊어진 무선 노드는 트리거 레벨 적용 제외 (Heart beat number 변경되지 않음)
- 무선 노드의 배터리 전원을 교체할 경우 처음 30분 동안 가스 트리거 레벨에 의해 디지털 출력이 켜짐



# Chapter 3: LoRa WAN 설정

LoRaWAN<sup>®</sup> 1.0.2 표준 게이트웨이 장치와 연동하여 DIVA-LN-IAQ 장치를 IPWAN 사물 인터넷 네트워크에 연결합니다. 먼저 무선 로라 서비스 사업자가 제공하는 설정값을 확인하시기 바랍니다.



**3.1 셋업 프로그램 사용** LoRaWAN 설정을 위해 상단 우측에 위치한 LoRaWAN 탭을 클릭합니다.

		and a					
	Open						
Join Mode	OTAA	*	Apply	ADR Function	Open	-	Apply
Class	<u>A</u>	*	Apply	Data Rate	DRO	*	Apply
Confirm	unconfirm	*	Apply	RF Power (dBm)	0	*	Apply
OTAA Parameters			]	ABP Parameters			
Device EUI			Apply	Device Address			Apply
Application EUI			Apply	Application session Key			Apply
Application Key		1	Apply	Network session Key			Apply
Device Status	LoRa Status		Channel	Status Restart			
X Message	Enter						
X Message							
Can't find serial port.							

Device Status : 버튼을 클릭하면 RX Message 부분에 현재의 배터리 전압 및 온도, 습도, 압력, VOC 값을 표시합니다.

Battery Voltage: 3.931 V

BME680 sensor data: Humidity:48.382 %RH Temperature:26.10 degree Pressure:1005.48 hPa Gas\_resistance: 11467 ohms

LoRa Status : 버튼을 클릭하면 RX Message 부분에 채널을 제외한 모든 로라 정보를 표시합니다.

Work Mode: LoRaWAN (사용자 설정) Region: KR920 (사용자 설정) Send interval: 600s (사용자 설정) Auto send status: true. (사용자 설정) Send interval work at sleep Join mode: OTAA (사용자 설정) DevEui: 3932333968396709 AppEui: 000000000000000 (사용자 설정) Class: A (사용자 설정) Joined Network:false IsConfirm: false (사용자 설정) AdrEnable: true (사용자 설정) EnableRepeaterSupport: false RX2 CHANNEL FREQUENCY: 921900000, RX2 CHANNEL DR:0 (사용자 설정) **RX WINDOW DURATION: 4000ms** RECEIVE\_DELAY\_1: 1000ms RECEIVE DELAY 2: 2000ms JOIN ACCEPT DELAY 1: 5000ms JOIN ACCEPT DELAY 2: 6000ms Current Datarate: 5 Primeval Datarate: 5 (사용자 설정) ChannelsTxPower: 0 (사용자 설정) UpLinkCounter: 0 DownLinkCounter: 0

Channel Status : 버튼을 클릭하면 모든 로라 채널의 open/close 상태를 신속하게 확인할 수 있습니다.

Max\_nb\_chs=16:

LoRaWAN Channel List \* 0,on,922100000,0,5; \* 1,on,922300000,0,5; \* 2,on,922500000,0,5; \* 3,on,922700000,0,5; \* 4,on,922900000,0,5; \* 5,on,923100000,0,5; \* 6,on,923300000,0,5; \* 7,on,0,0,0; 8 ,off,0,0,0; 9,off,0,0,0; 10,off,0,0,0; 11,off,0,0,0; 12,off,0,0,0; 13,off,0,0,0; 14,off,0,0,0; 15,off,0,0,0 List End

Restart : 버튼을 클릭하면 DIVA-LN-IAQ 장치를 재부팅합니다.

 TX Message : 사용자가 DIVA-LN-IAQ 장치로 AT 설정 명령어를 직접 입력할 때 사용합니다.

 RX Message : 명령어 실행 결과 및 무선으로 송수신하는 데이터를 표시합니다.

Join Mode OTAA 와 ABP 중 선택합니다. 선택한 모드에 따라 OTAA Parameters 또는 ABP Parameters 항목을 설정하시기 바 랍니다. OTAA 모드는 Join 시 Network Server 를 통해서 Key 생성에 필요한 dynamic DevAddr 를 할당받고 Security Key 가 생성됩니다. 사용자는 미리 DIVA-LN-IAQ 장치의 Device EUI 정보를 Network Server 관리자에게 등록 신청을 해야 하고 Network Server 관리자로부터 Application EUI 및 Application Key 값을 할당 받아야 합니다. ABP 모드는 DIVA-LN-IAQ 및 Network Server 에 저장된 Device Address 과 Security Key 를 사용합니다.

**OTAA Parameters** : Join Mode 를 OTAA 로 선택할 경우 아래의 3가지 파라미터를 설정합니다. 로라 Network Server 에 접속하기 위하여 DIVA-LN-IAQ 장치의 Device EUI 값을 Network Server 관리자에게 전달해야 하고 관리자 로부터 Application EUI 및 Application Key 값을 받아야 합니다. 모든 파라미터는 16진수 값으로 설정하며 알파벳은 소문자로 입력합니다.

Device EUI : Device EUI 는 하나의 로라 서비스 내에서 장치를 구분하는 식별자입니다. Device EUI 는 각각 의 DIVA-LN-IAQ 장치마다 유일한 값으로 제품 출하 시 기본값이 설정되어 있습니다. 사용자가 변경할 수 있지만 기본값 사용을 권장합니다. 기본값은 LoRa Status 버튼을 클릭하면 DevEui 항목에 표시됩니다. Device EUI 값은 64비트 주소로서 16개의 16진수 값으로 구성됩니다.

Application EUI : Application EUI 는 각 로라 서비스를 구분하는 식별자입니다. Application EUI 값은 64비 트 주소로서 16개의 16진수 값으로 구성됩니다. 만약 100개의 DIVA-LN-IAQ 장치를 하나의 로라 서비스에 서 사용한다면, 모든 DIVA-LN-IAQ 장치의 Device EUI 값은 다르지만 Application EUI 값은 동일합니다. Application Key : Application Key 는 데이터 암호화/복호화를 위해 사용됩니다. Application Key 값은 32개

의 16진수 값으로 구성됩니다.

ABP Parameters : Join Mode 를 ABP 로 선택할 경우 아래의 3가지 파라미터를 설정합니다. 사용자는 Network Server 관리자로부터 Device Address 및 Application Session Key, Network Session Key 값을 할당 받아야 합니다. 모 든 파라미터는 16진수 값으로 설정하며 알파벳은 소문자로 입력합니다.

Device Address : 8자리 16진수 값을 입력합니다. Application Session Key : 32자리 16진수 값을 입력합니다. Network Session Key : 32자리 16진수 값을 입력합니다.

Class DIVA-LN-IAQ 장치는 Down-Link 할 수 있는 타이밍에 따라 3가지 클래스로 동작합니다. 클래스는 Up-Link, Down-Linkd 위주의 서비스 형태와 DIVA-LN-IAQ 장치에 상시 전원을 공급할 수 있는지 여부에 따라 선택할 수 있습니다.

**Class A** : DIVA-LN-IAQ 장치는 게이트웨이 장치로 Up-Link 전송을 수행한 후 2회 Down-Link 수신이 가능합니다. DIVA-LN-IAQ 장치는 송수신 기능을 모두 중단하다가 데이터 송신 후 정해진 시간 동안에 잠깐 수신 신호를 감지합 니다. A 클래스를 사용하면 데이터를 수신하기 위해서 송신 모드를 먼저 사용합니다. 따라서 데이터 송신 위주의 서 비스나 상시 전원을 사용하지 않고 배터리로 운영할 경우 사용합니다. DIVA-LN-IAQ 장치는 배터리 전원을 사용할 경우 A 클래스를 주로 사용합니다.

**Class B** : A 클래스가 Up-Link 위주의 서비스를 사용하는 반면 B 클래스는 Down-Link 위주의 서비스를 사용합니다. 일정 시간 마다 게이트웨이 장치로부터 데이터를 수신할 수 있는 상태가 되고 A 클래스 보다 낮은 전송 시간을 가 집니다. 데이터 수신 위주의 서비스와 배터리를 사용하는 장치에서 주로 사용됩니다.

**Class C**: C 클래스는 항상 데이터 수신 가능 상태를 유지하기 때문에 최소 전송 지연 시간을 특징으로 가집니다. 하 지만 가장 많은 전력을 소비하기 때문에 상시 전원을 입력할 수 있는 장치에서 주로 사용됩니다. DIVA-LN-IAQ 장치 에 상시 전원을 입력할 경우 C 클래스를 사용할 수 있습니다. Confirm DIVA-LN-IAQ 장치가 기지국 게이트웨이 장치로 전송하는 업링크 패킷의 타입을 설정합니다. unconfirm : 기지국 게이트웨이 장치에게 ACK 를 요청하는 데이터 타입 confirm : 기지국 게이트웨이 장치에게 ACK 를 요청하지 않는 데이터 타입

ADR Function Adaptive Data Rates 기능 사용 여부를 설정합니다. ADR 기능은 채널 환경에 따라 데이터 전송 속도와 채널 이 용 시간, 주파수 송신 세기 등을 조정합니다. 모든 주파수 송수신이 자동으로 분배되면 무선 자원을 효율적으로 사용할 수 있 으며 전체 네트워크 용량이 최적으로 활용되어 기기의 배터리 수명이 증가할 수 있습니다.

open : DIVA-LN-IAQ 장치의 무선 전송 속도가 자동 설정됩니다.

close : Data Rate 에 설정된 속도를 사용합니다.

Data Rate DRO 값은 무선 전송 속도가 느리지만 무선 수신 감도가 높아 장거리 통신에 유리합니다. DR5 값은 무선 전송 속 도가 빠르지만 무선 수신 감도는 낮아집니다. 무선 센서 네트워크는 송수신 데이터 크기가 작기 때문에 DRO 값로 설정하여 장거리 통신을 안정적으로 연결하는 것이 유리합니다.

- DR0 : Spreading Factor 12, Bandwidth 125kHz
- DR1 : Spreading Factor 11, Bandwidth 125kHz
- DR2 : Spreading Factor 10, Bandwidth 125kHz
- DR3 : Spreading Factor 9, Bandwidth 125kHz
- DR4 : Spreading Factor 8, Bandwidth 125kHz
- DR5 : Spreading Factor 7, Bandwidth 125kHz

센서 데이터 전송 시 spreading Factor 설정에 따른 전송 시간 및 거리는 아래와 같습니다.

Spreading Factor	최대 전송 바이트	무선 전송 속도	무선 전송 시간	무선 통신 거리	무선 수신 감도
7	112	5469 bit/s	58.62 ms	2 Km	-123.0 dBm
8	112	3125 bit/s	107.01 ms	4 Km	-126.0 dBm
9	112	1758 bit/s	193.54 ms	6 Km	-129.0 dBm
10	112	977 bit/s	346.11 ms	8 Km	-132.0 dBm
11	84	537 bit/s	692.22 ms	10 Km	-134.5 dBm
12	39	293 bit/s	1220.61 ms	15 Km	-137.0 dBm

(Preamble Length: 5, Paylod Length: 26, Coding Rate: 4/5, RF Power Level: 14dBm)

※ 최대 무선 통신 거리는 주변 전파 환경 및 안테나 사양에 따라 가변적임

RF Power (dBm) 아래와 같이 8단계로 DIVA-LN-IAQ 장치의 최대 송신 출력을 설정할 수 있습니다.

- 0 : Max. EIRP
- 1 : Max. EIRP -2
- 2 : Max. EIRP -4
- 3 : Max. EIRP -6
- 4 : Max. EIRP -8
- 5 : Max. EIRP -10
- 6 : Max. EIRP -12
- 7 : Max. EIRP -14



#### 3.2 AT 명령어

TX Message 창에 설정 명령어를 직접 입력하여 DIVA-LN-IAQ 장치의 설정을 변경할 수 있습니다. TX Message 입력창에 명령 어를 입력한 후 엔터키를 누르면 설정 명령어가 DIVA-LN-IAQ 장치로 전송됩니다. 명령어 전송 후 결과는 RX Message 창에 표시됩니다.

▶ LoRaWAN 네트워크 모드를 설정하려면 아래의 명령어를 입력한 후 엔터키를 누릅니다. at+set\_config=lora:work\_mode=0

at+get\_config=lora:work\_mode 명령어를 입력하면 현재 설정된 동작 모드를 표시합니다.

#### ▶ OTAA 와 ABP 연결 모드를 설정합니다.

**OTAA Mode :** at+set\_config=lora:join\_mode:0

OTAA Parameters : Join Mode 를 OTAA 로 선택할 경우 아래의 3가지 파라미터를 설정합니다. **Device EUI** : at+set\_config=lora:dev\_eui:XXX (XXX : 16개의 16진수) **Application EUI** : at+set\_config=lora:app\_eui:XXX (XXX : 16개의 16진수) **Application Key** : at+set\_config=lora:app\_key:XXX (XXX : 32개의 16진수)

ABP Mode: at+set\_config=lora:join\_mode:1

ABP Parameters : Join Mode 를 ABP 로 선택할 경우 아래의 3가지 파라미터를 설정합니다. Device Address : at+set\_config=lora:dev\_addr:XXX (XXX : 8개의 16진수) Application Session Key : at+set\_config=lora:apps\_key:XXX (XXX : 32개의 16진수) Network Session Key : at+set\_config=lora:nwks\_key:XXX (XXX : 32개의 16진수)

at+get\_config=lora:status 명령어를 입력하면 현재 설정된 값들을 표시합니다.

- ▶ A / B / C Class 를 설정합니다.
  - Class A : at+set\_config=lora:class:0
  - Class B : at+set\_config=lora:class:1
  - Class C : at+set\_config=lora:class:2

at+get\_config=lora:status 명령어를 입력하면 현재 설정된 값들을 표시합니다.

▶ 업링크 패킷의 unconfirm / confirm 타입을 설정합니다.

unconfirm : at+set\_config=lora:confirm:0
confirm : at+set\_config=lora:confirm:1

at+get\_config=lora:status 명령어를 입력하면 현재 설정된 값들을 표시합니다.



▶ ADR 기능 사용 여부를 설정합니다.

open : at+set\_config=lora:adr:1
close : at+set\_config=lora:adr:0

at+get\_config=lora:status 명령어를 입력하면 현재 설정된 값들을 표시합니다.

- ▶ Data Rate 를 설정합니다.
  - **DR0**: at+set\_config=lora:dr:0
  - **DR1**: at+set\_config=lora:dr:1
  - DR2 : at+set\_config=lora:dr:2
  - DR3: at+set\_config=lora:dr:3
  - DR4 : at+set\_config=lora:dr:4
  - **DR5**: at+set\_config=lora:dr:5

at+get\_config=lora:status 명령어를 입력하면 현재 설정된 값들을 표시합니다.

#### ▶ 최대 송신 출력을 설정합니다.

0 (Max. EIRP): at+set\_config=lora:tx\_power:0
1 (Max. EIRP-2): at+set\_config=lora:tx\_power:1
2 (Max. EIRP-4): at+set\_config=lora:tx\_power:2
3 (Max. EIRP-6): at+set\_config=lora:tx\_power:3
4 (Max. EIRP-8): at+set\_config=lora:tx\_power:4
5 (Max. EIRP-10): at+set\_config=lora:tx\_power:5
6 (Max. EIRP-12): at+set\_config=lora:tx\_power:6
7 (Max. EIRP-14): at+set\_config=lora:tx\_power:7

at+get\_config=lora:status 명령어를 입력하면 현재 설정된 값들을 표시합니다.

# ▶ 슬립 모드나 웨이크업 모드를 즉시 실행합니다. Wake UP : at+set\_config=lora:sleep:0 Sleep : at+set\_config=lora:sleep:1

 ▶ 사용자가 지정한 포맷으로 센서 데이터를 전송합니다. at+send=lora:X:YYY
 X : 로라 네트워크 서버 포트 YYY : 50바이트 이내의 16진수 데이터



▶ 특정 채널을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.

at+set\_config=lora:ch\_mask:X:Y

X:채널 번호

Y: 0-OFF, 1-ON

at+get\_config=lora:ch\_mask 명령어를 입력하면 현재 설정된 채널 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 데이터 전송 주기를 설정합니다.

at+set\_config=lora:send\_interval:X:Y X : 데이터 전송 주기 사용 여부 선택. 0 : 데이터를 자동으로 전송하지 않음 1 : 설정된 주기(Y초)마다 데이터 전송 Y : 전송 주기. 초단위

▶ 로라 네트어크에 연결을 시작합니다. at+join

at+get\_config=device:status 명령어를 입력하면 Device Status 버튼을 클릭할 때와 같이 RX Message 부분에 현재의 배터리 전압 및 온도, 습도, 압력, VOC 값을 표시합니다.

at+get\_config=lora:status 명령어를 입력하면 LoRa Status 버튼을 클릭할 때와 같이 RX Message 부분에 채널을 제외한 모든 로라 설정/연결 정보를 표시합니다.

at+get\_config=lora:channel 명령어를 입력하면 Channel Status 버튼을 클릭할 때와 같이 모든 로라 채널의 open/close 상태를 신속하게 확인할 수 있습니다.

at+set\_config=device:restart 명령어를 입력하면 Restart 버튼을 클릭할 때와 같이 장치가 재부팅합니다.



#### 3.3 TTN (The Things Network) 연결 방법

DIVA-LN-IAQ 장치를 TTN 네트워크에 연결하기 위하여 <u>https://www.thethingsnetwork.org</u> 사이트에서 계정을 생성합니다. 계 정을 생성한 후 로그인하여 아래의 콘솔로 이동합니다.



The Things Network 홈페이지





#### APPLICATION 를 선택합니다.

THE THINGS CONSOLE		Applications	Gateways	Support	*
Applications					
ADDUCATIONS			[	autospication	
AFFLICATIONS				<b>100131031021001</b>	
	You do not have any applications.				
	Get started by adding one:				
	You are the network. Let's build this thing together The Things Network	tk			

#### 어플리케이션 추가

add application 링크를 클릭하면 아래와 같은 화면이 표시됩니다.

	OMMUNITY EDITION				Applications	Gateways	Support	
plications > Add A	pplication							
ADD APPLICA	NON							
Application ID The unique identifi	er of your application or	the network						
test_app Description	lessing of your power	200						2
test_app Description A human readable Test Application	lescription of your new	арр						1
test_app Description A human readable Test Application Application EUI An application EUI	lescription of your new	app ings Network block f	or convenience, you ca EUI issued by The TI	an add your own in t hings Network	he application s	ettings page.		
test_app Description A human readable Test Application Application EUI An application EUI	lescription of your new	app ings Network block f	or convenience, you ca EUI issued by The Ti	an add your own in t hings Network	he application s	ettings page.		
test_app Description A human readable Test Application Application EUI An application EUI Handler registrat Select the handler	lescription of your new will be issued for The TI <b>ion</b> rou want to register this	app ings Network block f application to	or convenience, you c EUI issued by The Ti	an add your own in t hings Network	he application s	ettings page.		



- Application ID : 네트워크에서 사용자 어플리케이션을 구분하기 위한 아이디를 공백없이 소문자로 입력합니다.
- **Description** : 사용자 어플리케이션에 짧고 간결한 설명을 입력합니다.
- Application EUI : The Things Network 에 의해 자동으로 생성됩니다.
- Handler registration : 어플리케이션을 등록하려는 핸들러를 선택합니다.

정보 입력을 완료한 후 화면 하단의 Add Application 버튼을 선택합니다. 어플리케이션 등록이 정상적으로 완료되면 아래와 같은 화면이 표시됩니다.

		Арг	plications Gatewa	iys Support		~	Î
Applications > 🥪 test_app							
	Overview	Devices	Payload Formats	Integrations	Data	Settings	
APPLICATION OVERVIEW							
Application ID test_app Description Test Application Created 6 minutes ago Handler ttn-handler-eu (current handler)					dor	cumentation	
APPLICATION EUIS					0 :	nanage euis	
<> 二 70 B3 D5 7E D0 02 9B 5E 图							

#### 장치 등록

우측 상단에 위치한 Devices 버튼을 클릭합니다.

0 registered devices	



register device 링크를 클릭하면 아래와 같은 화면이 표시됩니다.

N ET WORK COMMUNITY EDITION			Applications	Gateways	Support	
pplications > 🌍 test_app > Devic	es					
REGISTER DEVICE						bulk import devices
Device ID This is the unique identifier for the de	vice in this app. The device ID will be in	nmutable.				
test_lora_node Device EUI	den blir de innen blennets onde Verse					
test_lora_node Device EUI The device EUI is the unique identifier	for this device on the network. You ca	in change the EUI later.				0 bytes
test_lora_node Device EUI The device EUI is the unique identifier	for this device on the network. You ca e communication between you device :	in change the EUI later. and the network.				0 bytes
test_lora_node Device EUI The device EUI is the unique identifier C Device EUI The App Key The App Key will be used to secure the	r for this device on the network. You ca e communication between you device this f	in change the EUI later. and the network. field will be generated				0 bytes
test_lora_node Device EUI The device EUI is the unique identifier	r for this device on the network. You ca e communication between you device this f	in change the EUI later. and the network. held will be generated				0 bytes

- Device ID : 사용자 어플리케이션에서 DIVA-LN-IAQ 장치 식별을 위한 아이디를 입력합니다.
- Device EUI : 버튼을 클릭하여 네트워크에서 DIVA-LN-IAQ 장치 식별을 위한 아이디를 자동으로 생성합니다.
- App Key : 자동으로 생성됩니다.
- App EUI : 생성된 Application EUI 를 표시합니다.

화면 하단의 Register 버튼을 클릭하면 아래와 같이 장치 등록 정보가 표시됩니다.

THE THINGS CONSOLE	E				Applications	Gateways	Support			Ŷ
Applications > 🥥 test_app >	Device	es >	test_lora_node							
							Overview	Data	Settings	
DEVICE OVERVIEW										
Application ID	test_lor	app ra_noi	de							
Activation Method	OTA	A								
Device EUI	$^{\circ}$	÷	00 90 F3 EA 85 C6 04 AA							
Application EUI	0	±;	70 B3 D5 7E D0 02 9B 5E	圕						
Арр Кеу	$\diamond$	ŧ	• • • • • • • • • • •		 臣					
Status	• neve	er seei	1							



사용자 선택에 따라 OTAA 또는 ABP 인증 모드를 설정합니다.

#### OTAA 모드

신규 장치를 TTNS에 등록할 때 OTAA 모드가 기본 설정됩니다. TTN 에 등록된 Device EUI 및 Applicaton EUI, App Key 값을 DIVA-LN-IAQ 장치에 등록합니다.

.trvation Method	OTAA							
Device EUI	⇔ ≒	00 90 F3 EA	85 C6 04 AA	Ø				
Application EUI	0 ±	70 B3 D5 7E	DØ Ø2 9B 5E					
Арр Кеу	↔ ≒	<u>ه</u>						图
1ainWindow								
DIVA P2P Network	LoRa WAN							
	Open							
	open		•					
Join Mode	OTAA	Apply	ADI	R Function	Open			
Class	A .	Apply	Dat	a Rate	DRO	_		
Confirm	unconfirm '	Apply	RF	Power (dBm)	0		Apply	
OTAA Parameters			ABP Parameter					
Device EUI		Apply	Device Addr				App	ily
Application EUI		Apply	Application s	ession Key			Арр	ilý
Application Key		Apply	Network ses	ion Key			Арг	ily
Device Status	LoRa Status	Channel	Status	Restart	1			
X Message								
o send command, press 5	nter							
X Message								

Join Mode 및 Device EUI, Application EUI, Application Key 값이 정상적으로 설정되면 RX Message 창에 **OK** 메시지가 표시됩 니다. TX Message 창에 **at+join** 명령어를 입력한 후 엔터키를 누르면 RX Message 창에 **[LoRa]:Join Success** 메시지가 표시됩 니다. DIVA-LN-IAQ 장치와 TTN 연결 상태를 확인할 수 있도록 테스트 데이터를 전송할 수 있습니다. TX Message 창에 다음과 같 이 테스트 데이터를 입력한 엔터키를 누릅니다.

#### at+send=lora:1:123456789

전송이 완료되면 [LoRa]: RUI\_MCPS\_UNCONFIRMED send success 메시지가 RX Message 창에 표시됩니다.

TTN 페이지에서 우측 상단에 위치한 Data 버튼을 클릭하면 DIVA-LN-IAQ 장치가 전송한 데이터를 확인할 수 있습니다.

Abbugging A	s a mennes a Time Menner a para	
		Overview Data Settings
APPLICATION DAT	A	Il pause 🗃 clear
Filters uplink dow	nlink activation ack error	
time cou	inter port	
• 23:36:17	0	
<ul> <li>23:36:18</li> </ul>	0 1 retry payload: 12 34 56 78	
23:35:46	dev addr: 26 01 26 7C app eul: 70 B3 D5 7E D0 02 8F	42 deveul: B2 AF 54 62 C7 DE A9 70



#### ABP 모드

ABP 모드를 사용하려면 TTN 페이지의 Settings 버튼을 클릭한 후 OTAA 모드를 ABP 모드로 변경합니다.

THE THINGS CONSOLE	Applications Gateway	s Support			`
Applications > 📦 test_app > Device	s > 🔚 test_lora_node > Settings				
		Overview	Data	Settings	
DEVICE SETTINGS	SETTINGS				
General	Description				
Location	A human-readable description of the device			•	
	Device EUI The serial number of your radio module, similar to a MAC address				
	∞ 00 90 F3 EA 85 C6 04 AA		•	8 bytes	
	Application EUI				
	70 B3 D5 7E D0 02 9B 5E			0	
	Activation Method OTAA ABP				

모드 변경을 저장하면 Device Address 및 Network Session Key, App Session Key 값이 자동으로 생성됩니다.

	BITION		Applications Gateways Support 🗸
Applications > 🥪 test_app >	Devices	> 🐖 test_lora_node	
DEVICE OVERVIEW			
Application ID Device ID	test_app test_lora_n	ode	
Activation Method	ABP		
Device EUI	• =	00 90 F3 EA 85 C6 04 AA	
Application EUI	0 \$	70 B3 D5 7E D0 02 9B 5E	
Device Address	• =	26 01 12 BE	
Network Session Key	o ±	•	· 10
App Session Key	0 ±	•	· 60



등록된 Device Address 및 Network Session Key, App Session Key 값을 DIVA-LN-IAQ 장치에 등록합니다.

Device Address	$\diamond$	4	26 6	91 12 BE	(E)
Network Session Key	$^{\circ}$	4	٥		自
App Session Key	$\diamond$	**	٥	·····	

IVA P2P Network	LoRa WAN	4					
	Open						
Join Mode	ABP -	Apply	1	ADR Function	Open		Apply
Class	А •	Apply		Data Rate	DR0	-	Apply
Confirm	unconfirm *	Apply		RF Power (dBm)	0	-	Apply
OTAA Parameters			ABP Param	eters			
Device EUI		Apply	Device A	ddress			Apply
Application EUI		Apply	Application session Key				Apply
Application Key		Apply	Network session Key				Apply
Device Status	LoRa Status	Channel	Status	Restart			
X Message							
X Message			.0101000000000000000000				
an't find serial port.							

Join Mode 및 Device Address, Network Session Key, Application Session Key 값이 정상적으로 설정되면 RX Message 창에 **OK** 메시지가 표시됩니다. TX Message 창에 **at+join** 명령어를 입력한 후 엔터키를 누르면 RX Message 창에 **[LoRa]:Join Success** 메시지가 표시됩니다.

DIVA-LN-IAQ 장치와 TTN 연결 상태를 확인할 수 있도록 테스트 데이터를 전송할 수 있습니다. TX Message 창에 다음과 같 이 테스트 데이터를 입력한 엔터키를 누릅니다.

#### at+send=lora:1:123456789

전송이 완료되면 [LoRa]: RUI\_MCPS\_UNCONFIRMED send success 메시지가 RX Message 창에 표시됩니다.

TTN 페이지에서 우측 상단에 위치한 Data 버튼을 클릭하면 DIVA-LN-IAQ 장치가 전송한 데이터를 확인할 수 있습니다.

THE THINGS	CONSO	LE				Applications Gateways Support
Applications	i > 🤤 te	st_app >	Devices >		est_lora_node > Data	
						Overview Data Settings
APPLIC	CATION	DATA				II pause 🗃 clear
Filters	uplink	downlink	activation	ack	error	
	time	counter	port			
- 23	3:36:17		0			
<b>A</b> 23	3:36:18	0	1	ietry	payload: 12 34 56 78	
• 23	3:35:46				dev addr: 26 01 26 7C app eul: 70 B3 D5 7E	D002 8F 42 dev euk: B2 AF 54 62 C7 DE A9 70

#### 3.4 ChirpStack 연결 방법

이전에 LoRaServer 프로젝트로 알려진 ChirpStack 은 LoRaWAN 네트워크 구축을 위한 오픈 소스 구성 요소를 제공합니다. 아 래의 연결 단계는 게이트웨이 장치에 ChirpStack 이 내장되어 있는 경우를 가정하고 설명됩니다.

연결할 ChirpStack 의 웹 페이지에 로그인합니다. 기본적으로 하나 이상의 항목이 이미 등록되어 있거나 새 항목을 생성할 수 있습니다. **CREATE** 버튼을 클릭하여 새 항목을 생성합니다.

€	ChirpStack			Q Search organization, applicat	tion, gateway or device 🧿 😝 admin
	Network-servers Gateway-profiles	Applications			+ CREATE
	Organizations	ID	Name	Service-profile	Description
•	All users	1	арр	service-profile	арр
chirp Chirp	Org. settings				Rows per page: 10 ▾ 1-1 of 1 < >

#### 필요한 정보를 입력한 후 CREATE APPLICATION 을 클릭합니다.

€	ChirpStack			Q Search organization, applicat	tion, gateway or device ? e admin
R	Network-servers Gateway-profiles	Applicati	ons		+ CREATE
₽	Organizations	ID	Name	Service-profile	Description
•	All users	1	арр	service-profile	app
chirp	ostack 👻	2	Test_Application	service-profile	Test Application Description
Ф	Org. settings				Rows per page: 10 ▼ 1-2 of 2 < >
•	Org. users				
<b>.</b> ≡	Service-profiles				
빌	Device-profiles				
$\mathbb{R}$	Gateways				
	Applications				
2	Multicast-groups				



Test\_Application 아이템을 클릭한 후 CREATE 버튼을 클릭하여 DIVA-LN-IAQ 장치를 ChirpStack 에 추가합니다.

€	ChirpStack		Q Sea	rch organization, ap	plication, gateway or device	? 🛛 admin
	Network-servers Gateway-profiles	Applications / Te	est_Application			<b>DELETE</b>
	Organizations	DEVICES	APPLICATION CONFIGURATION	INTEGRATIONS	FUOTA	
•	All users	_				
chir	ostack 👻					+ CREATE
\$	Org. settings	Last seen	Device name	Device EUI	Link margin	Battery
*	Org. users				Rows per page: 10 👻 0-	0 of 0 < >
∎≡	Service-profiles					

각 항목을 입력합니다. Device EUI 는 아이콘을 클릭하여 자동 생성하거나 사용자가 직접 입력할 수 있습니다. OTAA 모드로 조인할 경우 Device-profile 을 device\_profile\_otaa 항목으로 선택합니다. ABP 모드를 사용할 경우 device\_profile\_abp 항목을 선택합니다.

€	ChirpStack	Q Search organization, application, gateway or device	? 🛛 admin
	Network-servers Gateway-profiles	Applications / Test_Application / Devices / Create	
•	Organizations All users	GENERAL VARIABLES TAGS	
chirp	stack 👻	LoRa_Node The name may only contain words, numbers and dashes.	
\$	Org. settings	Device description * Test Device Description	
• •=	Org. users Service-profiles	Device EUI * fe e4 75 18 ea 59 7b 51	мѕв С
	Device-profiles	Device-profile * device_profile_otaa	
$\bigcirc$	Gateways	Disable frame-counter validation	
<b>∭</b>	Applications Multicast-groups	Note that disabling the frame-counter validation will compromise security as it enables people to perform replay-attacks.	
•11			CREATE DEVICE



#### OTAA 모드

ChirpStack 에 OTAA 모드로 연결하기 위하여 device\_profile\_otaa 를 선택한 후 우측 하단에 위치한 CREATE DEVICE 버튼을 클릭합니다.

∉	ChirpStack	Q Search organization, application, gateway or device	?	θ	admi
	Network-servers	Applications / Test_Application / Devices / Create			
Ś	Gateway-profiles				
	Organizations				
	All users				
chirp	stack 👻	LoRa_Node			
×	Org. settings	Device description * Test Device Description			
	Org. users	Device EIII*			
=	Service-profiles	61 f2 53 02 68 0d cb 84	M	SB	C
11±	Device-profiles	Device-profile* device_profile_otaa			
0	Gateways				
1	Applications	Disable frame-counter validation Note that disabling the frame-counter validation will compromise security as it enables people to perform replay-attacks.			
2	Multicast-groups		CREA	TE DE	VICE

사용할 Application Key 값을 직접 입력하거나 아이콘을 클릭하여 자동 생성합니다. Application Key 값을 설정한 후 우측 하단 에 위치한 **SET DEVICE-KEYS** 버튼을 클릭하여 ChirpStack 설정을 완료합니다.

€	ChirpStack	Q Search organization, application, gateway or device ? e admin
	Network-servers Gateway-profiles	Applications / Test_Application / Devices / LoRa_Node
	Organizations	DETAILS CONFIGURATION KEYS (OTAA) ACTIVATION DEVICE DATA LORAW >
*	All users	
chirp	estack 👻	Application key * b2 cb ee f9 76 0f ab 22 33 e9 2c 89 7c a4 48 cd MSB
¢	Org. settings	For LoRaWAN 1.0 devices. In case your device supports LoRaWAN 1.1, update the device-profile first.  Generate random key.
•	Org. users	Gen Application key MSB C' 🗋 🍖
.≡	Service-profiles	For LoRaWAN 1.0 devices. This key must only be set when the device implements the remote multicast setup specification / firmware updates over the air (FUOTA). Else leave this field blank.
TH-	Device-profiles	SET DEVICE-KEYS
$\mathbb{R}$	Gateways	
	Applications	
2	Multicast-groups	



ChirpStack 에 등록된 Device EUI 및 Application Key 값을 DIVA-LN-IAQ 장치에 설정합니다. ChirpStack 은 Application EUI 를 사용하지 않습니다.

MainWindow						
DIVA P2P Network	LoRa WAN	r				
	Open					
Join Mode Class Confirm	OTAA • A • unconfirm •	Apply Apply Apply	ADR Function Data Rate RF Power (dBm)	Open DR0 0	•	Apply Apply Apply
OTAA Parameters			ABP Parameters			
Device EUI Application EUI Application Key		Apply Apply Apply	Device Address Application session Key Network session Key			Apply Apply Apply
Device Status	LoRa Status	Channel	Status Restart	l		
TX Message						
RX Message Can't find serial port.	. 21145					

Join Mode 및 Device EUI, Application EUI, Application Key 값이 정상적으로 설정되면 RX Message 창에 **OK** 메시지가 표시됩 니다. TX Message 창에 **at+join** 명령어를 입력한 후 엔터키를 누르면 RX Message 창에 **[LoRa]:Join Success** 메시지가 표시됩 니다.

€	ChirpStack	Q Search organization, application, gateway or device ? e admin
• •	Network-servers Gateway-profiles Organizations	Applications / Test_Application / Devices / LoRa_Node       Image: Configuration / Device / LoRa_Node         < _s
•	All users	
chirp	ostack 👻	
¢	Org. settings	DOWNLINK 5:42:29 PM JoinAccept ~
	Org. users	UPLINK 5:42:29 PM JoinRequest 5e9d1e0857cf25f1 ~



#### ABP 모드

ChirpStack 에 ABP 모드로 연결하기 위하여 **device\_profile\_abp** 를 선택한 후 우측 하단에 위치한 **CREATE DEVICE** 버튼을 클릭합니다.

	ChirpStack	Q Search organization, application, gateway or device 📀 😝 admin	
	Network-servers Gateway-profiles	Applications / Test_Application / Devices / Create	
•	Organizations All users	GENERAL VARIABLES TAGS	
chirp	ostack 👻	RAK_LoRa_Node The name may only contain words, numbers and dashes.	
\$	Org. settings	Device description * RAKwireless Test Device Description	
•	Org. users	Device EUI *	
<u>.</u> ≡	Service-profiles	61 f2 53 02 68 0d cb 84 MSB C	
	Device-profiles	Device-profile * device_profile_abp	
$\mathbb{R}$	Gateways		
	Applications	Disable frame-counter validation Note that disabling the frame-counter validation will compromise security as it enables people to perform replay-attacks.	
ψ	Multicast-groups	CREATE DEVICE	]

ACTIVATION 항목을 클릭하면 ABP 관련 파라미터를 확인할 수 있습니다.

∉	ChirpStack	Q Search organization, application, gateway or device ? e admin
•	Network-servers Gateway-profiles Organizations All users	Applications / Test_Application / Devices / LoRa_Node       Image: Delete base of the provided and the
chirp	ostack 👻	Device address * 01 dc 91 22 MSB C
*	Org. settings Org. users	Network session key (LoRaWAN 1.0) * 8d 70 21 e7 97 7e d0 a4 79 1c 82 d5 53 ea d9 cd MSB C
.≞≡	Service-profiles	Application session key (LoRaWAN 1.0)*           b4 17 b2 b6 d2 5b e9 67 40 bb 85 fe 39 b0 8d 8f         MSB         C
# @	Device-profiles Gateways	Uplink frame-counter * 0
	Applications	Downlink frame-counter (network) * 0
ψ	Multicast-groups	(RE)ACTIVATE DEVICE



IVA P2P Network	LoRa WAN	-					
	Open						
Join Mode	ABP	•	Apply	ADR Function	Open		Apply
Class	A	*	Apply	Data Rate	DRO	-	Apply
Confirm	unconfirm	٠	Apply	RF Power (dBm)	0	*	Apply
DTAA Parameters				ABP Parameters			
Device EUI			Apply	Device Address			Apply
Application EUI			Apply	Application session Key			Apply
Application Key			Apply	Network session Key			Apply
Device Status	LoRa Statu		Ohannes	l Status Restart			
K Message							
X Message			0.0000000000000000000000000000000000000				
an't find serial port.							

ChirpStack 에 등록된 Device address 및 Network session key, Appication session key 값을 DIVA-LN-IAQ 장치에 등록합니다.

Join Mode 및 Device Address, Network Session Key, Application Session Key 값이 정상적으로 설정되면 RX Message 창에 **OK** 메시지가 표시됩니다. TX Message 창에 **at+join** 명령어를 입력한 후 엔터키를 누르면 RX Message 창에 **[LoRa]:Join Success** 메시지가 표시됩니다.

€	ChirpStack	Q Search organization, application, gateway or device ? e admin				
<b>@</b>	Network-servers Gateway-profiles Organizations	Applications /	CONFIGURATION	cation / Device	ACTIVATION DEVICE DATA LORAWAN FRAMES >	
•	All users					
chirp	ostack 👻					
		UPLINK	5:44:32 PM	UnconfirmedDataUp	0077e997 ~	
\$	Org. settings	UPLINK	5:44:21 PM	UnconfirmedDataUp	0077e997 ~	
•	Org. users	DOWNLINK	5:42:29 PM	JoinAccept	~	
.≡	Service-profiles	UPLINK	5:42:29 PM	JoinRequest	5e9d1e0857cf25f1 ~	



#### 3.5 The Things Network / ChirpStack 에서 센서 데이터 확인 방법

DIVA-LN-IAQ 센서 데이터 구조

DIVA-LN-IAQ 장치는 아래와 같은 형태의 16진수 데이터를 TTN / ChirpStack 서버로 전송합니다.

#### 08 02 B1 B2 07 68 HH 06 73 P1 P2 02 67 T1 T2 04 02 R1 R2

- B1 B2 : 배터리 전압
- HH : 습도
- P1 P2 : 압력
- T1 T2 : 온도
- R1 R2 : 가스 저항

예를 들어 08 02 01 67 07 68 4B 06 73 25 9E 02 67 01 15 04 02 22 72 데이터는 다음과 같이 각각의 센서 값으로 변환될 수 있습니다.

• 배터리 전압 데이터 플래그: 08 02

Hex Data	Decimal Equivalent	Multiplier	True Value
01 67	355	0.01 Signed	3.55 V

• 습도 데이터 플래그: 07 68

Hex Data	Decimal Equivalent	Multiplier	True Value	
4B	75	0.5 % Unsigned	37.5 % RH	

• 압력 데이터 플래그: 06 73

Hex Data	Decimal Equivalent	Multiplier	True Value	
25 9E	9630	0.1 hPa Unsigned MSB	963.0 hPa	

#### • 온도 데이터 플래그: 02 67

Hex Data	Decimal Equivalent	Multiplier	True Value
01 15	277	0.1 Signed MSB	27.7 °C

• 가스 저항 데이터 플래그: 04 02

Hex Data	Decimal Equivalent	Multiplier	True Value
22 72	8818	0.01 k $\Omega$ Signed	88.18 Ω



#### TTN 에서 센서 데이터 디코딩

아래의 디코딩 코드를 복사합니다.

```
// ttn application function to decode uplink data.
// Decode decodes an array of bytes into an object.
// - port contains the LoRaWAN fPort number
  - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]
11
// The function must return an object for DIVA,
//
           return {
//
                         "DecodeDataHex": {} // DIVA-LN sensor data in Hex format
//
                         "DecodeDataObj": {} // DIVA-LN sensor data object.
//
// The function prototype cannot be modified.
function Decoder(bytes, port) {
  var decoded = {"DecodeDataHex": {}, "DecodeDataObj": {}};
  var hexString=bin2HexStr(bytes);
  decoded.DecodeDataHex = hexString:
  decoded.DecodeDataObj = SensorDataDecode(hexString);
  return decoded;
}
// convert array of bytes to hex string.
// e.g: 0188053797109D5900DC140802017A0768580673256D0267011D040214AF0371FFFFFDDFC2E
function bin2HexStr(bytesArr) {
  var str = ""
  for(var i=0; i<bytesArr.length; i++) {</pre>
    var tmp = (bytesArr[i] & 0xff).toString(16);
    if(tmp.length == 1) {
       tmp = "0" + tmp;
    str += tmp;
  }
  return str;
}
// convert string to short integer
function parseShort(str, base) {
  var n = parseInt(str, base);
  return (n << 16) >> 16;
}
// convert string to triple bytes integer
function parseTriple(str, base) {
  var n = parseInt(str, base);
  return (n << 8) >> 8;
}
// decode Hex sensor string data to object
function SensorDataDecode(hexStr) {
  var str = hexStr:
  var myObj = {};
  var environment = \{\};
  var magnetometer = {};
  while (str.length > 4) {
    var flag = parseInt(str.substring(0, 4), 16);
    switch (flag) {
       case 0x0768:// Humidity
         environment.humidity = ((parseShort(str.substring(4, 6), 16) * 0.01 / 2) * 100).toFixed(1) + '% RH';
         str = str.substring(6);
         break;
```

User Guide – DIVA-LN-IAQ



```
case 0x0673:// Atmospheric pressure
      environment.barometer = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.1).toFixed(2) + "hPa";
      str = str.substring(8):
      break.
    case 0x0267:// Temperature
      environment.temperature = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.1).toFixed(2) + "°C":
      str = str.substring(8);
      break:
    case 0x0188:// GPS
      var qps = \{\};
      gps.latitude = (parseTriple(str.substring(4, 10), 16) * 0.0001).toFixed(4) + "°";
      gps.longitude = (parseTriple(str.substring(10, 16), 16) * 0.0001).toFixed(4) + "°";
      gps.altitude = (parseTriple(str.substring(16, 22), 16) * 0.01).toFixed(1) + "m";
      myObj.gps = gps;
      str = str.substring(22);
      break:
    case 0x0371:// Triaxial acceleration
      var acceleration = \{\};
      acceleration.x = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.001).toFixed(3) + "g";
      acceleration.y = (parseShort(str.substring(8, 12), 16) * 0.001).toFixed(3) + "g";
      acceleration.z = (parseShort(str.substring(12, 16), 16) * 0.001).toFixed(3) + "g";
      myObj.acceleration = acceleration;
      str = str.substring(16);
      break;
    case 0x0402:// air resistance
      environment.gasResistance = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "K\Omega";
      str = str.substring(8);
      break:
     case 0x0802:// Battery Voltage
      myObj.battery = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "V";
      str = str.substring(8);
      break;
    case 0x0586:// gyroscope
      var gyroscope = {};
      gyroscope.x = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "°/s";
       gyroscope.y = (parseShort(str.substring(8, 12), 16) * 0.01).toFixed(2) + "°/s";
      gyroscope.z = (parseShort(str.substring(12, 16), 16) * 0.01).toFixed(2) + "°/s";
      myObj.gyroscope = gyroscope;
      str = str.substring(16);
      break:
    case 0x0902:// magnetometer x
      magnetometer.x = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "µT";
      str = str.substring(8);
      break:
     case 0x0a02:// magnetometer y
      magnetometer.y = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "µT";
      str = str.substring(8);
      break:
    case 0x0b02:// magnetometer z
      magnetometer.z = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "µT";
      str = str.substring(8);
      break;
    default:
      str = str.substring(7):
      break;
  }
if(Object.getOwnPropertyNames(environment).length > 0) {
  myObj.environment = environment;
if(Object.getOwnPropertyNames(magnetometer).length > 0) {
  myObj.magnetometer = magnetometer;
return myObj;
```

3

}



TTN 콘솔에서 Application 페이지로 이동한 후 Payload Formats 탭을 클릭합니다.

Courriew       Devices         Format 을 Custom 으로 선택한 후 decoder 탭에 복사한 디코딩 코드를         THE THINGS       CONSOLE COMMUNITY EDITION       Applications       G         cations > @ app_001 > Payload Formats         YLOAD FORMATS         Payload Format         The payload format sent by your devices         Custom         1 // througplication function to decode uplink data.         2 // Decode decodes an array of bytes into an object.         3 // - port contains the LoRaWAN Pfort number         4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]         5 // The function must return an object, e.g. ["temperature return {"DecodeDataNobj": "" // sensor d         6 // The function recoture cannot be modified	
IFormat 을 Custom 으로 선택한 후 decoder 탭에 복사한 디코딩 코드를 THETHINGS CONSOLE COMMUNITY EDITION Cations > @ app_001 > Payload Formats YLOAD FORMATS Payload Format The payload format sent by your devices Custom decoder converter validator encoder 1 // thrapplication function to decode uplink data. 2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // Decode decodes an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature for the conductive cannot be modified DecodeDataObj": "" // sensor d	Payload Formats Integrations Data Setting
IFormat 을 Custom 으로 선택한 후 decoder 탭에 복사한 디코딩 코드를         THETHINGS       CONSOLE         NETWORK       COMMUNITY         EDITION       Applications       G         cations > @ app_001 > Payload Formats       Implication formats       Implication formats         YLOAD FORMATS       Implication function to decode uplink data.       Implication function to decode uplink data.         Custom       1 // th application function to decode uplink data.       Implication function to decode uplink data.         1 // th application function to decode uplink data.       Implication function to decode uplink data.       Implication function to decode uplink data.         2 // Decode decodes an array of bytes into an object.       Implication function to decode uplink data.       Implication function to decode uplink data.         3 // - port contains the LoRalANN fPort number       Implication function must return an object, e.g. ["temperature for return {         4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]       Implication function must return an object, e.g. {"temperature for return {         7 // - Sensor do       Implication function array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]       Implication function must return an object, e.g. {"temperature for return {         9 // - bytes is an array of bytes is an a	
I Format 을 Custom 으로 선택한 후 decoder 탭에 복사한 디코딩 코드를         THETHINGS CONSOLE NETWORK       Applications       G         Cations > @ app_001 > Payload Formats         YLOAD FORMATS         Payload Format         The payload format sent by your devices         Custom         decoder       converter       validator         1       // trapplication function to decode uplink data.         2       // Decode decodes an array of bytes into an object.         3       / - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]         5       // The function must return an object, e.g. ["temperature freturn {" DecodeDataHex": "" // sensor d         7/       "DecodeDataObj": "" // sensor d         8       // The function protection cannot be modified	
THE THINGS       CONSOLE       Applications       G         Cations       > @ app_001       Payload Formats         YLOAD FORMATS         Payload Format         Phyload Format         The payload format sent by your devices         Custom         decoder       converter       validator         encoder         1       // the application function to decode uplink data.         2       // Decide decodes an array of bytes into an object.         3       // - port contains the LoRaWAN fPort number         4       // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]         5       // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return {"DecodeDataHex": "" // sensor d"DecodeDataObj": "" // sensor d"DecodeDataO	붙여넣기 합니다.
THETHINGS CONSOLE COMMUNITY EDITION       Applications       G         cations       > > > > app_001       Payload Formats         YLOAD FORMATS         Payload Format         The payload format sent by your devices         Custom         decoder       converter       validator         encoder         1       // trapplication function to decode uplink data.         2       // Decode decodes an array of bytes into an object.         3       // - port contains the LoRaWAN frort number         4       // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]         5       // The function must return an object, e.g. {"temperature return {         7       '' sensor d         9       // Low function acototype cannot be modified	
<pre>cations &gt; @ app_001 &gt; Payload Formats  YLOAD FORMATS  Payload Format  The payload format sent by your devices Custom  decoder converter validator encoder  1 // the application function to decode uplink data. 2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // Sensor d 8 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 9 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 9 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // "DecodeDataObj": "" // sensor d </pre>	iteways
Ayload Format         Payload format sent by your devices         Custom            1 // thrapplication function to decode uplink data.         2 // Decode decodes an array of bytes into an object.         3 // - port contains the LoRaWAN fPort number         4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]         5 // The function must return an object, e.g. {"temperature         6 // "DecodeDataHex": "" // sensor d         "DecodeDataObj": " // sensor d         "DecodDataObj": " // se	
Payload Format         The payload format sent by your devices         Custom         decoder       converter       validator         encoder         1       // transplication function to decode uplink data.         2       // Decode decodes an array of bytes into an object.         3       // - port contains the LoRaWAN fPort number         4       // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]         5       // The function must return an object, e.g. {"temperature         6       // return {         7       // Sensor d         9       // Implication actotypes cannot be modified	
Payload Format         The payload format sent by your devices         Custom         decoder       converter         validator       encoder         1       // trapplication function to decode uplink data.         2       // Decode decodes an array of bytes into an object.         3       // - port contains the LoRaWAN fPort number         4       // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]         5       // The function must return an object, e.g. ["temperature         6       // "DecodeDataHex": "" // sensor d         8       // "DecodeDataObj": "" // sensor d	
Payload Format         The payload format sent by your devices         Custom         decoder       converter       validator       encoder         1       // the application function to decode uplink data.         2       // Decode decodes an array of bytes into an object.         3       // - port contains the LoRaWAN fPort number         4       // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]         5       // The function must return an object, e.g. {"temperature         6       // "DecodeDataHex": "" // sensor d         7       //         8       // "DecodeDatadbj": "" // sensor d         9       // The function prototype cannot be modified	
Custom decoder converter validator encoder 1 // trapplication function to decode uplink data. 2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // []	
Custom decoder converter validator encoder 1 // trapplication function to decode uplink data. 2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // []	
<pre>decoder converter validator encoder 1 // truapplication function to decode uplink data. 2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // []</pre>	
decoder       converter       validator       encoder         1       // trapplication function to decode uplink data.         2       // Decode decodes an array of bytes into an object.         3       // - port contains the LoRaWAN fPort number         4       // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]         5       // The function must return an object, e.g. {"temperature         6       // return {         7       // Sensor d         8       // []         9       // []	
<pre>decoder converter validator encoder 1 // transplication function to decode uplink data. 2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // ]</pre>	
<pre>decoder converter validator encoder 1 // trapplication function to decode uplink data. 2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // ] </pre>	
<pre>1 // try application function to decode uplink data. 2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // ]</pre>	
<pre>1 // the application function to decode uplink data. 2 // Decide decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // ]</pre>	remove decode
<pre>1 // trapplication function to decode uplink data. 2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // ] 9 // ]</pre>	
<pre>2 // Decode decodes an array of bytes into an object. 3 // - port contains the LoRaWAN fPort number 4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // return { 7</pre>	
<pre>4 // - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0] 5 // The function must return an object, e.g. {"temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // [] 10 // The function prototype cannot be modified</pre>	
<pre>5 // The function must return an object, e.g. { temperature 6 // return { 7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // ]</pre>	
7 // "DecodeDataHex": "" // sensor d 8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // []	: 22.5}
8 // "DecodeDataObj": "" // sensor d 9 // ]	ata in Hex format
10 // The function prototype cannot be modified	ata object. e.g. {"tempe
To inc junction prococype connot be modelited.	
1 function Decoder(bytes, port) {	

#### TTN 센서 데이터 디코딩 확인

Payload 박스에 아래와 같이 데이터를 입력한 후 우측 Test 버튼을 클릭합니다. 입력된 데이터가 디코딩 코드에 의해 아래와 같이 변환되어야 합니다. 데이터가 정상적으로 변환될 경우 우측 하단의 save payload functions 버튼을 클릭합니다.

08 02 01 63 07 68 4B 06 73 25 9E 02 67 01 15 04 02 22 72 04 02 22 72

NETWORK COMMUNI	TY EDITION	Applications	Gateways	-300001
cations > 🤘 app_001 > Pay	load Formats			
decoder converter validator	encoder			remove deco
1 // ttn application funct 2 // Decode decodes an arr 3 // - port contains the 4 // - bytes is an array 5 // The function must ret 6 // return { 7 // 8 // 9 // The function prototyp	tion to decode uplink ay of bytes into an LoRaWAN fPort number of bytes, e.g. [225, turn an object, e.g. "DecodeDataHex": " "DecodeDataObj": " be cannat be modified port) {	a data. object. 230, 255, 0] {"temperature": 22.5; "" // sensor data in H "" // sensor data obje 1.	} Hex format ect. e.g. {"to	emperature"; 22.5}
12 use decoded - ("Decode	DataWay": [] "Daras	Assessment", []].	decode	er has unsaved changes <u>undo change</u>
Payload 08 02 01 63 07 68 4B 06 73	25 9E 02 67 01 15	04 02 22 72 04 02 2	decode 2 72 23 byte	s 1
Payload 08 02 01 63 07 68 4B 06 73 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	25 9E 02 67 01 15 7684b0673259e02670115 kQ",	04 02 22 72 04 02 2 1 ;0402227204022272",	2 72 23 byte	er has unsaved changes <u>undo change</u>
Payload 08 02 01 63 07 68 4B 06 73 "DecodeDataHex": "0802016307 "DecodeDataObj": { "battery": "3.55V", "environment": { "gasResistance": "88.18H "humidity": "37.5% RH", "pressure": "963.00hPa", "temperature": "27.70°C" }	25 9E 02 67 01 15 7684b0673259e02670115	04 02 22 72 04 02 2 1	2 72 23 byte	er has unsaved changes <u>undo change</u> 5 1 Test 2 Payload was valid



게이트웨이 장치와 DIVA-LN-IAQ 장치가 무선으로 연결된 후 저장된 payload function 이 정상 동작하는지 확인하기 위하여 **Application Data** 탭에서 **uplink** 데이터 리코드를 확인합니다. 아래와 같이 데이터가 정상적으로 변환되는 것을 확인할 수 있습니다.

plications	a > 🥹 ap	op_001 > [	Data							
APPLIC	ATION	DATA								II pau
Filters	uplink	downlink a	activation	ack err	or					
▲ 10	time 5:59:38	counter 349	port 8	dev id:	<u>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</u>	payload: C	)1 88 05 37 99	9 10 9D 67 00 DEI	3C 08 02 01 70	C 07 68 25 06 73 2
▲ 10	6:58:42	348	8	dev id:	3333333333333333333333	payload; C	1 88 05 37 97	7 10 9D 5F 00 B8	38 08 02 01 A	2 07 68 24 06 73 2
U	olink									
Pa	yload									
Pa	<b>yload</b> 91 88 05 37 9	97 10 9D 5F 0	90 B8 38 08 (	02 01 A2 07 68 .	24 06 73 25 EA 02	67 01 05 04	02 50 79 03	71 FC 30 FF D5 F	F 47 🖹	
Pa e Fie	yload 91 88 05 37 9 9lds	97 10 9D 5F 0	90 B8 <mark>3</mark> 8 08 (	02 01 A2 07 68 :	24 06 73 25 EA 02	67 01 05 04	02 50 79 03	71 FC 30 FF D5 F	F 47 🖹	



#### ChirpStack 에서 센서 데이터 디코딩

아래의 디코딩 코드를 복사합니다.

```
// chirpstack application function to decode uplink data.
// Decode decodes an array of bytes into an object.
// - fPort contains the LoRaWAN fPort number
// - bytes is an array of bytes, e.g. [225, 230, 255, 0]
// The function must return an object
//
             return {
//
                         "DecodeDataHex": {} // sensor data in Hex format
//
                         "DecodeDataObj": {} // sensor data object.
//
// The function prototype cannot be modified.
function Decode(fPort, bytes) {
  var decoded = {"DecodeDataHex": {}, "DecodeDataObj": {}};
  var hexString=bin2HexStr(bytes);
  decoded.DecodeDataHex = hexString;
  decoded.DecodeDataObj = SensorDataDecode(hexString);
  return decoded;
}
// convert array of bytes to hex string.
// e.g: 0188053797109D5900DC140802017A0768580673256D0267011D040214AF0371FFFFFDDFC2E
function bin2HexStr(bytesArr) {
  var str = "
  for(var i=0; i<bytesArr.length; i++) {</pre>
    var tmp = (bytesArr[i] & 0xff).toString(16);
    if(tmp.length == 1)
      tmp = "0" + tmp;
    str += tmp;
  }
  return str;
}
// convert string to short integer
function parseShort(str, base) {
  var n = parseInt(str. base):
  return (n << 16) >> 16;
}
// convert string to triple bytes integer
function parseTriple(str, base) {
  var n = parseInt(str, base);
  return (n << 8) >> 8;
}
// decode Hex sensor string data to object
function SensorDataDecode(hexStr) {
  var str = hexStr;
  var myObj = {};
  var environment = \{\};
  var magnetometer = {};
  while (str.length > 4) {
    var flag = parseInt(str.substring(0, 4), 16);
    switch (flag) {
       case 0x0768:// Humidity
         environment.humidity = ((parseShort(str.substring(4, 6), 16) * 0.01 / 2) * 100).toFixed(1) + '% RH';
         str = str.substring(6);
```



```
break:
    case 0x0673:// Atmospheric pressure
      environment.barometer = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.1).toFixed(2) + "hPa";
      str = str.substring(8);
      break.
    case 0x0267:// Temperature
      environment.temperature = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.1).toFixed(2) + "°C";
      str = str.substring(8);
      break;
    case 0x0188:// GPS
      var gps = \{\};
      gps.latitude = (parseTriple(str.substring(4, 10), 16) * 0.0001).toFixed(4) + "°";
      gps.longitude = (parseTriple(str.substring(10, 16), 16) * 0.0001).toFixed(4) + "°";
      gps.altitude = (parseTriple(str.substring(16, 22), 16) * 0.01).toFixed(1) + "m";
      myObj.gps = gps;
      str = str.substring(22);
      break:
    case 0x0371:// Triaxial acceleration
      var acceleration = \{\};
      acceleration.x = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.001).toFixed(3) + "g";
      acceleration.y = (parseShort(str.substring(8, 12), 16) * 0.001).toFixed(3) + "g";
      acceleration.z = (parseShort(str.substring(12, 16), 16) * 0.001).toFixed(3) + "g";
      myObj.acceleration = acceleration;
      str = str.substring(16);
      break:
    case 0x0402:// air resistance
      environment.gasResistance = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "K\Omega";
      str = str.substring(8);
      break:
    case 0x0802:// Battery Voltage
      myObj.battery = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "V";
      str = str.substring(8);
      break;
    case 0x0586:// gyroscope
      var gyroscope = {};
       gyroscope.x = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "°/s";
      gyroscope.y = (parseShort(str.substring(8, 12), 16) * 0.01).toFixed(2) + "°/s";
      gyroscope.z = (parseShort(str.substring(12, 16), 16) * 0.01).toFixed(2) + "°/s";
      myObj.gyroscope = gyroscope;
      str = str.substring(16);
      break;
     case 0x0902:// magnetometer x
      magnetometer.x = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "µT";
      str = str.substring(8);
      break;
    case 0x0a02:// magnetometer y
      magnetometer.y = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "µT";
      str = str.substring(8);
      break;
    case 0x0b02:// magnetometer z
      magnetometer.z = (parseShort(str.substring(4, 8), 16) * 0.01).toFixed(2) + "µT";
      str = str.substring(8);
      break;
    default:
      str = str.substring(7);
      break:
  }
if(Object.getOwnPropertyNames(environment).length > 0) {
  myObj.environment = environment;
if(Object.getOwnPropertyNames(magnetometer).length > 0) {
  myObj.magnetometer = magnetometer;
return myObj;
```

3

}



ChirpStack 의 Application 페이지로 이동한 후 APPLICATION CONFIGURATION 탭을 클릭합니다.



Payload codec 항목을 Custom JavaScript codec functions 값으로 선택합니다. decoder 탭에 복사한 디코딩 코드를 붙여넣기 합니다. 마지막으로 디코딩 기능을 저장하기 위하여 UPDATE APPLICATION 버튼을 클릭합니다.

pplica	ations / 111	DELET
D	EVICES APPLICATION CONFIGURATION INTEGRATIONS	
Applicati	on name*	
111		
The name	e may only contain words, numbers and dashes.	
Applicati	on description *	
111		
1 // 2 // 3 // 5	Decode decodes an array of by es into an object. - fPort contains the LoRaWAN fPort number - bytes is an array of bytes e.g. [225, 230, 255, 0] The function must return an object, e.g. ["temperature": 22.5]	
6 fu 7 { 8 9	<pre>nction Decode(fPort, bytes) var myObj = { "DecodeDataHex":"", "DecodeDataObj": ""}: var tosHextring=bin2HexStr(bytes): myObj.DecodeDataHex = tosHextring:</pre>	
11 12 13 14 15	<pre>myObj.DecodeDataObj = rak5205_decodeObj(tosHextring); return myObj;</pre>	
16 fu 17 {	nction bin2HexStr(arr)	
18 19 20	var str = ": for(var i=0: i <arr.length; i++)<="" td=""><td></td></arr.length;>	
The funct	tion must have the signature function Decode(fPort, bytes) and must return an object. LoRa App Server will convert this object to JSON	

#### ChirpStack 센서 데이터 디코딩 확인

게이트웨이 장치와 DIVA-LN-IAQ 장치가 무선으로 연결된 후 저장된 디코딩 기능이 정상 동작하는지 확인하기 위하여 LIVE DEVICE DATA 탭을 확인합니다. 아래와 같이 데이터가 정상적으로 변환되는 것을 확인할 수 있습니다.

DETAILS	CONFIGURATION	KEYS (OTAA)	ACTIVATION	LIVE DEVICE DATA	LIVE LORAWAN FRAMES
					HELP
9:30:46 AM	uplink				
adr: true					
applicationID:					
applicationName: *	111*				
data: *AYgFN5kQn	WsBNIQIAgF7B2gsBnMmAAJn	AOcEAiM+A3H/H//S/Ds="			
devEUI: "					
deviceName: *					
fCnt: 13					
fPort: 8					
▼ object: (} 2 keys					
DecodeDataHex:	*0188053799109d6b01348408	302017b07682c067326000	26700e70402233e0371#1	fffd2fc3b"	
▼ DecodeDataObj:	{} 4 keys				
Acceleration: {	3 Keys				
x: -0.220g					
y, -0.040g					
hatteny *3.70V					
environment:	1 4 keys				
gasResistance	* "90.22KO"				
humidity: *22	.0% RH*				
pressure: *97	2.80hPa*				
temperature:	"23.10°C"				
T aps: () 3 keys					
9000 11 9 10000					
altitude: *789	.om				
altitude: *34.1	.913ª"				



### 제품 보증서

제품명: DIVA-LIO-DI2DO2, DIVA-LN-IAQ

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

# 보증 규약 내용

- 1. AS 보증 기간: 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 14개월)
- 2. 무상 서비스: AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
- 3. 유상 서비스
  - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
  - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
  - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
  - 기타 사용자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
- 4. AS 운송 처리
  - 당사에 직접 입고 원칙
  - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
  - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
  - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

#### 주식회사 FB정보통신

#### 견적/기술 문의

㈜FB정보통신 영업 : sales@fiberbase.co.kr 전화 : 031-8065-4292